SG79Y414H11

Svenska

MITSUBISHI ELECTRIC

INSTALLATIONSHANDBOK

SPLIT-TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Modeller

MSZ-FA25/FA35VA

MUZ-FA25/FA35VA (H) Series

[ANSLUTNING AV FLÄNSTYP]

HFC används R410A

CE

Vid installation av MXZ-serie utomhusenhet sök mera information i handboken för MXZ-typ: montering av utomhusenhet sök.

1. FÖLJANDE BÖR ALLTID OBSERVERAS AV SÄKERHETSSKÄL

- Var god förse luftkonditioneringsenheten med en särskild krets och koppla ingen annan elektrisk utrustning till den.
- Se till att du läser "FÖLJANDE BÖR ALLTID OBSERVERAS AV SÄKERHETS-SKÄL", innan du börjar installera luftkonditioneringsapparaten.
- Se till att du observerar de varningar som finns specificerade här eftersom de innehåller viktiga detaljer för säker hantering.
- Indikationerna och deras betydelse är som följer.

⚠ VARNING

Kan leda till allvarlig kroppskada etc.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Kan leda till allvarlig kroppskada under speciella omständigheter vid felaktig hantering.

- Efter att du läst denna BRUKSANVISNING, spara den lättåtkomlig tillsammans med användningsinstruktionerna.

⚠ VARNING

- **Installera inte apparaten själv (till kunden).**
  Felaktig eller ofullständig installation kan förorsaka kroppskada beroende på eld, elstöt, att enheten faller ner eller att den läcker vatten. Hör med din återförsäljare eller specialutbildad personal.
- **Installera enheten säkert på en plats som kan bära dess vikt.**
  Om enheten installeras på en otillräckligt stadig plats kan den falla ner och förorsaka kroppskada.
- **Använd de specificerade ledningarna för anslutning av inomhus och utomhusenhetena på ett säkert sätt och fäst ledningarna ordentligt i kontakterna så att anslutningssektionen inte utsätts för påfrestningar.**
  Ofullständig anslutning kan leda till eldsvåda.
- **Använd inga mellankontakter vid anslutning till vägguttaget, förlängningsladdar eller flera anslutningar till samma vägguttag.**
  Det kan förorsaka eldsvåda eller elstöt beroende på dålig kontakt, dålig isolering eller att den tillåtna spänningen överskrids.
- **Kontrollera att kylningsgas inte läcker ut när du är klar med installationen.**
  Om kylmedelsgas läcker ut inomhus och kommer i kontakt med värmen från en värmefläkt, element, ugn el.dyl., kommer skadliga substanser att alstras.
- **Utför installationen ordentligt genom att följa installationshandboken.**
  Ofullständig installation kan leda till kroppskada beroende på eld, elstöt eller att enheten faller ner eller läcker vatten.
- **Utför alla elarbeten i enlighet med installationshandboken och se till att du använder en särskild krets.**
  Om kretsens spänningskapacitet är otillräcklig eller om fel gjorts i elarbetet kan det resultera i eldsvåda eller elstöt.
- **Sätt fast höljet för eldelarna på inomhusenheten och servicepanelen på utomhusenheten ordentligt.**
  Om höljet för inomhusenheten och/eller servicepanelen på utomhusenheten inte sitter fast ordentligt kan det resultera i eldsvåda eller elstöt beroende på damm, vatten el. dyl.
- **Se till att du använder de delar som medföljer eller specificerade delar vid installationen.**
  Om du använder defekta delar kan det förorsaka skada eller vattenläckage beroende på eld, elstöt eller att enheten faller ner.
- **Stäng alltid av nätströmmen när inspektionen/underhållsarbetena styrkort installeras eller ledningar dras.**
  Det finns risk för elstöt.
- **Apparaten skall installeras i enlighet med nationella föreskrifter för ledningsdragning.**
- **Kontrollera att inga andra substanser än det angivna kylmedlet (R410A) tränger in i kylmedelskretsen när enheten installeras eller flyttas.**
  Främmande substanser, t.ex. luft, kan göra att trycket stiger för mycket eller orsaka en explosion.

2. VAL AV INSTALLATIONSPLATS

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Jorda.**
  Anslut inte jordledningen till ett gasrör, vattenbehållare eller telefonens jordledning. Felaktig jordning kan förorsaka elstöt.
- **Installera inte enheten på platser där brandfarlig gas läcker ut.**
  Om gas läcker ut och samlas runt enheten kan det förorsaka explosion.
- **Installera jordläckagebrytare beroende på installationsplats (där det är fuktigt).**
  Om en jordläckagebrytare inte installeras kan det förorsaka elstöt.
- **Utför dräneringsdragning/rörarbeten i enlighet med installationshandboken.**
  Om felaktigt dräneringsdragning/rörarbete gjorts kan vatten droppa från enheten och husbåtsföremål bli blöta eller skadas.
- **Fäst en flänsmutter med en momentnyckel såsom anges i denna handbok.**
  Om den dras åt för mycket kan flänsmuttern brytas av efter en längre tid och orsaka kylmedelsläcker.

2-1 INOMHUSENHET

- Där luftflödet inte blokeras.
- Där kyld luft sprids i hela rummet.
- Maximal längd för kylmedelsrör mellan inomhusenheten och utomhusenheten är 20 m och skillnaden i höjd mellan de båda enheterna får vara 12 m.
- Stadig vägg som inte vibrerar.
- Där den inte utsätts för direkt solljus.
- Där den lätt kan tömmas.
- På ett avstånd av minst 1 m från din TV och radio. Luftkonditioneraren kan vid drift störa radio- eller TV-mottagningen i områden med dåliga mottagningsförhållanden. En signalförstärkare kan komma att behövas för den utrustning som störs.
- På en plats så långt bort från lysrör och glödlampor som möjligt (så att den infraröda trådlösa fjärrkontrollen kan styra luftkonditioneringsapparaten på normalt vis).
- Där luftfiltret lätt kan tas bort och sättas tillbaka.

2-2 UTOMHUSENHETEN

- Där den inte utsätts för starka vindar.
- Där luftflödet är gott och dammfritt.
- Där den inte utsätts för regn eller direkt solljus.
- Där grannar inte störs av oljud eller heftluft.
- Där väggen är stabil eller där stöd finns så att onödigt ljud inte genereras och enheten inte vibrerar.
- Där det inte finns någon risk för brandfarlig gasläckage.
- Vid installation på hög plats, se till att du använder enhetens ben.
- Där enheten befinner sig minst 3 m från en TV- eller radioantenn. Luftkonditioneraren kan vid drift störa radio- eller TV-mottagningen i områden med dåliga mottagningsförhållanden. En signalförstärkare kan komma att behövas för den utrustning som störs.
- Installera enheten horisontalt.
- Montera den på en plats där den inte påverkas av snöfall och blåsande snö. Montera en baldakin, sockel och/eller skärmar på platser med mycket snö.

Obs:
Det rekommenderas att en slinga görs i närheten av utomhusenheten så att vibrationerna från denna minskas.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Undvik följande platser vid installation då problem med luftkonditioneringsapparaten sannolikt kommer att uppträda.

- Där brandfarliga gaser kan läcka ut.
- Där det finns mycket maskinolja.
- Saltig omgivning så som strandområden.
- Där svavelhaltiga gaser genereras som vid heta vattenkällor.
- Där det finns högfrekvent eller trådlös utrustning.

2-3 MONTERING AV DEN TRÅDLÖSA FJÄRRKONTROLLEN

- Placering av hållaren
  - Där den är lätt att se och hantera.
  - Där barn inte kommer åt den.
- Montering
  Välj en plats omkring 1,2 m över golvet, kontrollera att signalerna från fjärrkontrollen kan tas emot säkert av inomhusenheten (genom att du hör ett "pip" eller "pip-pip" ljud). Sätt sedan fast fjärrkontrollens hållare ❾ på en pelare eller vägg och sätt i fjärrkontrollen ❿.

I ett rum med lysrör som använder cyklisk tändning, högvoltspuls eller intermitent oscillator kanske inte fjärrkontrollen fungerar normalt.

3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OCH TILL-BEHÖR

FLÄNSANDE ANLUTNINGAR

- Denne enhet har flänsanslutningar på både inomhus och utomhussidorna.
- Ta bort ventilkåpan på utomhusenheten och anslut rören.
- Kylningsrören används för att ansluta inomhus- och utomhusenheterna med varandra.
- Var försiktig att inte krossa eller böja rören eller rörböjningen.

Begränsningar	
Rörlängd	Max. 20 m
Höjdskillnad	Max. 12 m
Antal böjar	Max. 10

- Kylningsjusteringar...Om rörlängden överstiger 7 m måste ytterligare kylningsgas (R410A) laddas.
  (Utomhusenheten är laddad med kylmedium för rörlängder upp till 7 m.)

Rörlängd	Upp till 7 m	Ingen ytterligare laddning nödvändig.
	Över 7 m	Ytterligare laddning nödvändig. (Se tabellen nedan.)
Kylningsgas som ska laddas		30 g/m × (Kylningsrörlängd (m) - 5)

TILLBEHÖR

Kontrollera följande delar före installation.

<Inomhusenheten>		
❶	Installationsplatta	1
❷	Installationsplattans skruvar, 4 × 25 mm	5
❸	Fjärrkontrollens hållare	1
❹	Skruvar för ❸ 3,5 × 16 mm (Svart)	2
❺	Batteri (AAA) för fjärrkontroll	2
❻	Fjärrkontroll	1
❼	Filtlist (Används till rördragning åt vänster eller bakåt vänster)	1

<Utomhusenheten>		
❽	Dräneringsuttag (Endast för typ VA)	1
❾	SNABBRENGÖRINGSSATS	1

DELAR DU ERHÅLLER PÅ PLATSEN

Förlängningsrör som extra tillbehör

Ⓐ	Anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna (4-trådig 1,0 mm²)	1
Ⓑ	Förlängningsrör	1
Ⓒ	Vägghålsmanschett	1
Ⓓ	Vägghålshölje	1
Ⓔ	Rörlistband (Antalet beror på rörets längd.)	2 till 5
Ⓕ	Rörtejp	1
Ⓗ	Kitt	1
Ⓘ	Dräneringsslang (eller mjuk PVC-slang 15 mm inre dia. eller hårt PVC-rör VP16)	1 eller 2
Ⓙ	Kylolja	1
Ⓚ	Strömförsörjningskabel (se tabell i 5-1 STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABEL OCH KABELANSLUTNING AV INOMHUS-/UTOMHUSENHET angående sladdstorlek).	1



Obs:
När luftkonditioneringen används vid låg utomhustemperaturen, se till att följa anvisningarna nedan.

- Installera aldrig utomhusenheten där dess luftintag/luftutblås kan utsättas direkt för vind.
- För att förhindra att den utsätts för vind, installera utomhusenheten med sidan med luftintag mot väggen.
- För att förhindra att den utsätts för vind, rekommenderas att installera en baffelbräda på utomhusenhetens luftutblåssida.

FÖRBEREDELSE AV RÖREN

① Specifikationer
Använd rör som uppfyller följande tekniska specifikationer.

Rör	Yttre diameter	Isoleringstjocklek	Isoleringsmaterial
	mm	mm	
För vätska	6,35	8	Värmebeständig skumplast
För gas	9,52	8	0,045 specifik vikt

- Använd kopparrör eller sömlösa rör av kopparlegering med en tjocklek på 0,8 mm. Använd aldrig tunna rör med en tjocklek på mindre än 0,8 mm eftersom tryck-motståndet blir otillräckligt.

② Se till att de två kylningsrören är väl isolerade för att undvika kondensation.

③ Kylningsrörens böjningsradie måste vara 100 mm eller mer.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Använd alltid isolering med föreskriven tjocklek. Om den är för tjock får den inte plats bakom inomhusenheten och om den är för tunn bildas det kondens på utsidan.

4. INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN

4-1 ATT SÄTTA FAST INSTALLATIONSPLATTAN

- Leta reda på en bärkraftig del av väggen (t.ex. en regel) och fäst plattan horisontalt.



För att förhindra att installationsplattan börjar vibrera, se till att hålen sätts i enlighet med pilarna ↑.

Vid fastsättning med bult i en betongvägg används installationsplattans ❶ ovala hål 11 × 20 · 11 × 26 med 450 mm delning.
Om betongbulten är för lång byt ut den med en kortare som finns tillgänglig i handeln.

4-2 ATT BORRA HÅL I VÄGGEN

① Bestäm vägghålets position.
② Borra ett hål med 65 mm diameter med svag lutning utåt.
③ För in vägghålmanschetten ⓒ.

Positionering av hålen på väggen





Använd alltid vägghålsmanschetten ⓒ för att förhindra kontakt mellan utomhus-enhetens anslutningskablar med metalldelar i väggen och för att förhindra skador av råttor om väggen är ihålig.

Plomb för vägghålet och fixering av röret i väggen



4-3 KABELANSLUTNING AV INOMHUS-/UTOMHUS-ENHET

- Använd en särskild luftkonditioneringskrets.

Specifikation för anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna	4-trådig kabel 1,0mm², som uppfyller konstruktionskraven i 245 IEC 57.

⚠ VARNING

Skär aldrig av anslutningsledningen mellan inom- och utomhusenheten och anslut den till andra ledningar.
Det kan orsaka brand.

Bunta inte ihop överbliven sladd utan placera den enligt bilden nedan.

4-4 ANSLUTNING AV INOMHUS OCH UTOMHUS-ENHETENS ANSLUTNINGSKABEL

Det går att ansluta ledningarna mellan enheterna utan att frontpanelen tas bort.

① Avlägsna hörnlåden.
② Ta bort VA-klämmem.
③ Skala jordkabeln och anslut den till jordpunkten i elboxen.
④ Skala ändarna för inom-/utomhusenheternas anslutningskablar och anslut dem till kopplingsplinten.
⑤ Sätt fast inom-/utomhusenheternas anslutningskablar samt jordkabeln med hjälp av VA-klämman.
⑥ Sätt tillbaka hörnlådan.



⚠ VARNING

- Använd inom-/utomhusenhetens anslutningssladd som uppfyller standarderna för att ansluta inom- och utomhusenheterna och anslut sladden till uttagsbrädorna säkert så att inga externa krafter överförs till anslutningsdelen på uttagsbrädorna. Felaktig anslutning eller ofullständig fastsättning av ledning kan resultera i eldsvåda.
- Montera VA-klämmarn ordentligt. Om den monteras fel kan det leda till brand eller elstötar på grund av damm, vatten osv..

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Se till att du inte ansluter felaktigt.
- Dra åt skruvarna ordentligt så att de inte lossnar.
- Efter åtdragning, dra lätt i sladden för att bekräfta att den sitter fast ordentligt.
- Om förbindelseledningen ansluts på fel sätt till kopplingsplinten kommer enheten inte att fungera normalt.
- Om jordningen utförs fel kan det orsaka elektriska stötar.
- Gör jordledningen lite längre än de övriga. (längre än 55 mm)

4-5 ATT VÄXLA ÖVER TILL <FJÄRRKONTROLLEN>

Information om SKJUTOMKOPPLAREN

① Ta bort frontluckan.
② Se till att skjutreglaget inuti fjärrkontrollen ställs in på lämpligt läge i enlighet med inomhusenhetens installationsplatts. Luftkonditioneringen kanske inte fungerar som den ska om reglaget är felaktigt inställt.

Område	Vänster	Mitt	Höger
Skjutreglagets position	L , C , R	L , C , R	L , C , R
Display på fjärrkontrollen			

Var är inomhusenheten installerad i rummet?

Till vänster om avståndet inte överstiger 50 cm.
Till höger om avståndet inte överstiger 50 cm.



* Om inomhusenheten är installerad mer än 50 cm bort från en sidovägg, ett skåp eller annat närliggande föremål ska skjutreglaget ställas in på mittläget.

③ Sätt fast de två batterierna (AAA) på plats.
④ Montera tillbaka frontluckan.
⑤ Tryck på återställningsknappen (RESET) med en penna eller liknande.

4-6 AUTOMATISK ÅTERSTART

- Dessa modeller har en automatisk omstartningsfunktion. Om du inte vill använda denna funktion, bör du kontakta en servicerepresentant eftersom enhetens inställning måste ändras.
- När inomhusenheten styrs med hjälp av fjärrkontrollen, memoreras driftläge, temperaturinställning och fläkthastighet av inomhusenhetens elektroniska styr-ledningskort. Automatisk återstart kopplas in samtidigt som strömmen kopplas på efter ett strömavbrott, varpå apparaten återstartas automatiskt. Om enheten var i läge "AUTO" före strömavbrottet, kommer inställningarna för drifts läget (SVALT, TORR, eller VÄRME) ej att sparas i minnet. När huvudströmmen slås på, kommer enheten att avgöra drifläget beroende på den rumstemperatur som råder vid omstart och åter gå i drift.

Drift

① Driftsinställningarna behålls även om nätströmmen bryts.
② När det gått tre minuter efter att strömmen återfåtts, återstartar luftkonditioneringsapparaten automatiskt enligt uppgifterna i minnet.

Obs:

- Driftsinställningarna memoreras när det gått tio sekunder efter att en manövrering gjorts på fjärrkontrollen.
- Om huvudströmbrytaren stängs av, eller om ett strömavbrott uppstår medan timern AUTO START/STOP är aktiv, kommer timerinställningen att nollställas. Eftersom dessa modeller är utrustade med en automatisk omstartningsfunktion, startar luftkonditioneringen, med tidsinställningen upphävd, så snart strömmen åter slås på.
- Om apparaten slagits av med hjälp av fjärrkontrollen innan ett strömavbrott, kan inte automatisk återstart kopplas in eftersom strömbrytaren på fjärrkontrollen står i frånslaget läge.
- Organisera andra hushållsapparater så att de inte slås på samtidigt som luftkonditioneringsapparaten, eftersom brytaren annars kan komma att slås av på grund av rusningen efter startströmen.

4-7 RÖRDRAGNING

- Dra dräneringsslangen under kyrören.
- Se till att dräneringsslangen inte vägas eller vrids.
- Dra inte i slangen när du sätter fast tejpen.
- Om dräneringsslangen ska gå genom rummet se till att du lindar in den i isolerings-material (finns i handeln).
- Linda filttejpen ❼ runt röret och dräneringsslangen, placera sedan röret baktill på inomhusenheten.

NÄR DU VILL DRA RÖREN BAKÅT, ÅT HÖGER ELLER NERÅT

- Arrangering av rören
  Sätt ihop kylrör och dräneringsslang och applicera därefter rörtejpen ❽.



- För in rören och dräneringsslangen i vägghålets hylsa ⓖ och haka fast den övre delen av inomhusenheten på installationsplattan ❶.
- Kontrollera att inomhusenheten är ordentligt fastsatt på fästplattan ❶ genom att trycka på den i sidled åt båda hållen.
- Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan ❶.

FÖR RÖRDRAGNING ÅT VÄNSTER ELLER VÄNSTER-BAKÅT

- Arrangering av rören
  Sätt ihop kylrör och dräneringsslang och applicera därefter filttejpen ❼.



ÅTERANSLUTNING AV DRÄNERINGSSLANGEN

Se till att återansluta dräneringsslang och uttappningslock när du leder rören åt vänster eller bakåt-vänster. I annat fall kan vatten börja droppa ner från dräneringsslangen.



① Ta bort uttappningslocket som sitter bakom till höger på inomhus-enheten.

Håll i den konvexa delen i änden och dra av locket.

② Dra ut dräneringsslangen som sitter bakom till vänster på inomhusenheten.

Håll i den fäk som markeras med en pil och dra ut dräneringsslangen framåt.

③ Sätt uttappningslocket på den del av dräneringsslangen som ska fästa på baksidan av inomhusenheten.



④ Sätt in dräneringsslangen i den del till vilken dräneringsslangen ska fästas bakom till höger på inomhusenheten.

För in dräneringsslangen hela vägen i smältvattenskålen. Kontrollera att slangen fäster ordentligt i smältvattenskålens uttag.

INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN

- Stick in dräneringslangen i vägghålets hylsa ⓖ och haka fast inomhusenhetens överdel på installationsplatten ❶. Flytta sedan enheten åt vänster så långt det går, för att enkelt kunna placera röret baktill på inomhusenheten. Klipp sedan till en bit förpackningsmaterial, rulla det enligt nedan och använd det som mellanlägg genom att haka fast det på ribban på baksidan och lyfta upp inomhusenheten.



- Anslut kylröret med förlängningsröret ⓗ.
- Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan ❶.

4-8 DRÄNERINGSSLANG

- Om dräneringsslangen måste passera genom ett rum, var noga med att omsluta den med isoleringsmaterial som fi nns i handeln.
- Dräneringsslangen ska vara riktad nedåt för att underlätta dräneringen. (Fig. 1)
  Dra ej dräneringsrören som i Fig. 2 - 5.



- Om dräneringsslangen som medföljer inomhusenheten är för kort, kan den förlängas lokalt med en dräneringsslang ⒾⒾ. (Fig.6)
- När dräneringsslangen ansluts till ett hårt vinylkloridrör ska du kontrollera att den förs in ordentligt i röret. (Fig.7)



5. INSTALLATION AV UTOMHUSENHETEN

5-1 STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABEL OCH KABEL-ANSLUTNING AV INOMHUS-/UTOMHUSENHET

- Anslut anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna ❹ från inomhusenheten ordentligt på uttagsbädden.
- Anslut nätsladden Ⓚ.
- För senare underhåll bör du lämna lite extra ledning.

- För inom-/utomhusenheternas elanslutningar, se till att använda de som överensstämmer med standards.
- Skjut in ledningen ordentligt och drag i varje kabel för att kontrollera att de inte lossnar. Ofullständig anslutning kan göra att kopplingsplinten bränns.

6. AVSLUTAD ANSLUTNING AV UTOM/INOMHUSENHETERNA OCH TESTKÖRNING

INSTALLATIONSINFORMATION FÖR LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING MED KYLMEDEL R410A

- Denna luftkonditionering använder sig av ett HFC-kylmedel (R410A), vilken inte påverkar ozonlagret.
- Var speciellt uppmärksam på följande punkter även om grundinstallationen är densamma som för R22-luftkonditioneringar.
  ① Då R410A har ett arbetstryck som är ca 1,6 gånger så högt som R22-kylmedel, krävs vissa specialverktyg och rördelar / material. (Se tabellen nedan.)
  ② Var försiktig så att inte vatten och andra föroreningar hamnar i kylmedlet R410A under förvaring och installation, eftersom detta kylmedel är känsligare för förore-ningar än R22-kylmedel.
  ③ Vid rördragning, använd rena trycksäkra delar / material som framtagits speciellt för R410A.
  ④ Förändringar av kylmedlets sammansättning kan förekomma, eftersom R410A är ett blandat kylmedel. Vid påfyllning, använd flytande kylmedel för att förhindra att sammansättningen förändras.

6-1 Specialverktyg framtagna för luftkonditioneringar som använder kylmedel R410A

Följande verktyg krävs för R410A. Vissa R22-verktyg kan ersättas med R410A-verktyg. Diametern på serviceporten i utomhusenhetens driftsventil har ändrats för att förhindra att andra typer av kylmedel fylls på i luftkonditioneringarna.
(Diametern har ändrats från 7/16 UNF med 20-gånga till 1/2 UNF med 20-gånga.)

R410A-verktyg	Kan R22-verktyg användas?	Beskrivning
Ingasmanometer	Nej	R410A har för högt tryck för att kunna mätas med befintliga mätare. Portdiametrarna har ändrats för att förhindra att andra typer av kylmedel laddas in i enheterna.
Påfyllningslsang	Nej	Slangmaterial och hylsstorlekar har ändrats för att förbättra tryckhållgheten.
Gasdetektor	Nej	Dedikerad för HFC-kylmedel.
Skiftnyckel	Ja	1/4 och 3/8
Flänsverktyg	Ja	Slangklämmornas hål har förstorats för att för-stärka verktygets fjädringsstyrka.
Flänsmätare	Nytt	Medföljer för flänsarbete (för användning tillsam-mans med R22-flänsverktyget).
Vacuumpumpsa-dapter	Nytt	Medföljer för att förhindra återflöde av olja. Denna adapter gör det möjligt att använda be-fintliga vacuumpumpar.
Elektronisk våg för kylmedelspå-fyllning	Nytt	Det är svårt att mäta R410A med en laddnings-cylinder eftersom högt tryck och snabb förång-ning gör att kylmedlet bubblar.

Nej: Ersätter ej R410A Ja: Ersätter R410A

6-2 FLÄNSNINGSARBETE

- Huvudorsaken till gasläckage är felaktigt flänsningsarbete. Genomför uppflänsning-sarbetet på rätt sätt genom att följa denna procedur.

① Att skära av rören

- Skär av kopparledningen med en röravskärare.



② Att avlägsna allt skägg

- Ta bort allt skägg från de avskurna delarna.
- Rikta änden på kopparröret neråt medan du tar bort skägg, för att inte skägg ska falla ner i röret.



③ Att sätta på en mutter

- Avlägsna flänsmuttrarna från inomhus- och utomhusenheterna och sätt dem på ledningen när du har tagt bort bomskägget (det är inte möjligt att sätta på dem efter uppflänsningsarbetet).
- Flänsmuttern för R410A-röret skiljer sig från R22-röret. Se tabellen som följer för detaljer.



mm	Tum	R410A	R22
ø6,35	1/4	17	17
ø9,52	3/8	22	22

④ Flänsningsarbete

- Genomför uppflänsningsarbetet med flänsningsverktyget så som visas her nedan.



Yttre diameter	A (mm)		
	Flänsverktyg för	Vanligt flänsverktyg	
	kopplingstyp R410A	Kopplingstyp	Vingmuttertyp
ø6,35 mm	0 till 0,5	1,0 till 1,5	1,5 till 2,0
ø9,52 mm	0 till 0,5	1,0 till 1,5	1,5 till 2,0

- Häll fast kopparledningen med en matris, med mått enligt tabellen ovan.

⑤ Kontroll

- Jämför uppflänsningen med bilden nedan.
- Om uppflänsningen tycks vara felaktig, skär av den flänsade delen och utför uppflänsningen igen.

6-3 ANSLUTNING AV RÖR

Obs:
Fäst en flänsmutter med en momentnyckel såsom anges i tabellen nedan. Om den dras åt för mycket kan flänsmuttern brytas av efter en längre tid och orsaka kylmedelsläckor.

① Anslutning av inomhusenheten
Anslut både vätske och gasrör till inomhusenheten.

- Lägg ett tunnt lager kylolja ⓙ på rörets sittyta.
- För att ansluta, lägg först rören i linje med varandra och drag sedan åt flänsmuttern 3-4 varv.
- Använd schemat för effektivt vridmoment nedan som en riktlinje för inomhus-enhetens anslutningsdel och dra åt med två tänger. Alltför stort effektivt vridmoment kan förstöra uppflänsnings.

Rördiameter	Effektivt vridmoment	
mm	N·m	kgf·cm
ø6,35	13,7 till 17,7	140 till 180
ø9,52	34,3 till 41,2	350 till 420



② Anslutning av utomhusenheten
Anslut rör till spärrventilanslutningen på utomhusenheten på samma sätt som på inomhusenheten.