MITSUBISHI ELECTRIC 三菱电机

CITY MULTI控制系统
和三菱Mr. SLIM空调器

MA遥控器 PAR-20MAA

安装手册

本手册描述了如何为三菱大厦空调系统，直接蒸发型CITY MULTI空调器室内机组（"－A"型和更新），和三菱Mr. SLIM空调器安装MA遥控器。请完全阅读本手册并根据手册上的说明安装遥控器。有关如何接线和安装空调机组的信息，参考各自的安装手册。

1 安全注意事项

- 阅读这些安全注意事项并正确执行安装作业。
- 由于不正确使用可能导致的危险及其程度用下面两种标记表示：

⚠警 告	该标记标明如果错误使用 PAR-20MAA 可能导致严重伤亡事故，或是严重损坏您的财产。
⚠注 意	该标记标明如果错误使用 PAR-20MAA 可能导致人员伤害，或是损坏您的财产。

- 在阅读本安装手册后，将本手册和室内机组安装手册转交给最终使用者。
- 最终使用者应将本手册和室内机组安装手册保存在他或她可以随时看到的地方，当有人移动或维修PAR-20MAA时，确保本手册转交给最终使用者。

⚠警 告

请经销商或技术代表安装遥控器。 自行安装中的任何缺陷都可能导致触电或起火。	**确保安装工作按照下面的安装手册正确进行。** 任何安装缺陷都可能导致触电或起火。
把 PAR-20MAA 安装在足够承受其重量的地方。 如果安装的地方强度不够，PAR-20MAA 可能会掉落，导致人员伤害。	**电气工作必须由获得合格证书的技术人员根据当地法规和本手册的指示进行。** 缺少电气线路或是安装缺陷都可能导致触电或起火。
使用指定的电缆，连接牢固，并仔细检查电缆不会对接线端施加任何压力。 电缆连接不当会产生热量，可能导致起火。	**不要自行移动或重新安装 PAR-20MAA。** 任何安装缺陷都可能导致触电或起火。 请您的销售商或特殊销售商移动或进行安装。
绝对不能自行更改或维修 PAR-20MAA。 任何由于自行更改或维修引起的缺陷都可能导致触电或起火。 请经销商进行维修工作。	**如果控制器无法继续使用或报废时，与经销商联系。**

⚠注 意

不要安装在有可燃气体泄漏的地方。 可燃气体积聚在 PAR-20MAA 周围，可能会引起爆炸。	**使用符合电源承载力的电线。** 否则会导致漏电、过热或起火。
不要在任何特殊环境下使用。 在有油料（包括机油）、蒸汽和硫磺气的地方安装会明显降低其性能，或是损坏元件组件。	**不要用手或工具碰触任何PCB板（印制电路板），不要让灰尘在PCB板上堆积。** 否则可能会导致起火或触电。
布线不要拉得太紧。 布线过紧可能会断线，过热或起火。	**不要除去PCB板上的绝缘板。** 否则可能会导致触电。
用油灰等完全密封电线导入口。 露水，湿气或昆虫进入机内可能会导致触电或根据故障。	**不要用湿的手碰触任何控制键。** 否则可能会导致触电或故障。
不要用水清洗。 用水清洗可能会导致触电或故障。	**不要用任何尖锐的物体按控制键。** 否则可能会导致触电或故障。
不要在温度高于40℃或低于0℃或是阳光直接照射的地方安装。	**绝对禁止供电器与控制线路端子接触。** 否则可能会使遥控器起火。
不要在蒸汽多的地方如浴室或厨房等安装。 避免在湿气会凝结或水珠地方安装。否则可能会导致触电或故障。	**当在医院中或通讯设备附近安装遥控器时，应采取相应抵抗噪声的措施。** 变压器、紧急电源发生器、高频医疗设备和无线通讯设备会引起遥控器故障或失效。遥控器的辐射会影响通讯设备和始终人体医疗手术或干扰图象传送和引起噪声。
不要在经常使用酸性或碱性液体或特殊喷剂的地方安装。 否则可能会导致触电或故障。	

2 确认提供的部件

确认包装箱内除了本手册之外还有以下部件：

1. 遥控器（盖，机身） 1
2. 遥控线（10米） 1
3. 十字凹陷大柱头螺丝 (M4×30) 2
4. 木螺丝 (4.1×16，用于直接挂到墙上) 1
5. 告诫标签（10种语言） 1



（3）最多可以将两个遥控器连接到一个组群中。
- 当将两个遥控器连接到一个组中时，应总是设定主遥控器和从遥控器。
- 当只将一个遥控器连接到一个组中时，设定为主遥控器。当将两个遥控器连接到一个组群中时，设定主遥控器和从遥控器。
（有关如何设定主从开关的描述，参见在 4 如何安装 部分中的步骤6）。

（4）遥控器接线的总长度
- 遥控器最大接线距离200米。在安装现场取0.3到1.25立方毫米的2-芯电缆。

⚠告诫 - 接线不能连接到相同制冷系统的室内机组的TB5上。如果这样连接，系统将不能正常运行。
- 遥控器不能被接到一起。只有一根接线可以被连接到遥控器端子板。
- 当连接到TB5上时，一个端子板上最多只能连接两根同尺寸的线。



4 如何安装

1. 选择安装遥控器（开关盒）的位置。

确保按照以下步骤执行：

（1）遥控器和室内机组上都提供温度传感器。 当使用遥控器温度传感器时，主遥控器检测室温。将主遥控器安装在可以检测到室内平均温度的地方，并且不受任何热源的影响，例如，阳光直射或空调器的出风方向。
（有关如何设定主从遥控器的描述，参见在 4 如何安装 部分中的步骤6，有关如何设定温度传感器，参见Free Plan室内机组的安装手册。对于Mr. Slim空调器，参见本安装手册的 8 功能选择 部分。）

（2）当安装在开关盒或墙上时，应保证遥控器的周围有右图所示的空间。
（当将遥控器与一个程序定时器一起使用时，参考程序定时器的安装手册。）



备注: 确保在遥控器传感器的附近没有接线或配线。如果有，遥控器不能检测到正确的室温。

（3）必须在现场提供的部件。
- 2机组开关盒
- 薄铜线管
- 锁紧螺母和管套



2. 使用油灰密封遥控器线，以免露珠、水滴、蟑螂，或其他昆虫等进入。

当使用开关盒时
- 当在开关盒上安装时，使用油灰密封开关盒和接线管之间的连接。



当直接安装在墙上时
- 使用电钻为遥控器线（或当电线从遥控器背面出来时）开一个孔，并使用油灰密封此孔。
- 当通过上盖的开口引出电缆时，同样使用油灰密封此开口。



3. 取下遥控器盖。
- 将一字螺丝刀插入一个开口槽中并按箭头方向移动螺丝刀。

⚠告 诫 不要在开口槽中转动螺丝刀，如果这样会损坏开口槽。

3 如何连接传输线

当将遥控器连接到CITY MULTI控制系统（"－A"型和更新），和连接到三菱Mr. SLIM空调器（A控制类型）的接线方法是不同的。接线也会根据系统配置的不同而不同。检查所使用的系统。

1. 连接到CITY MULTI控制系统

图中数字 (1) 到 (4) 对应下面描述的项目 (1) 到 (4)。



连接到室内机组上的TB15。

（1）从遥控器接线
- 连接到室内机组上的MA遥控器端子板 (TB15)。
- 端子板没有极性。连接到端子板上的符号 "A" 和 "B"。

（2）在一个组群中操作（上面的组群03和04）
- 互连您想作为组群操作的室内机组的MA遥控器端子板 (TB15)，并将MA遥控器连接到此点。
- 当知上图所示其与CITY MULTI控制系统一起使用时，在系统遥控器上需要进行组群设定（上图中的中央控制器）。

（3）可连接的遥控器的数量（组群02和04）
- 一个主遥控器和一个从遥控器，两个都可以连接到由室内机组成的组群。

（4）若与LOSSNAY互锁，保证使用遥控器进行以下设定。（有关设定互锁的描述，见 7 通风设定 部分。）
设定LOSSNAY地址和所有您想互锁的室内机组的地址。

（5）遥控器接线的总长度
- 遥控器最大接线距离200米。在安装现场取0.3到1.25立方毫米的2芯电缆。

⚠告 诫 遥控器不能被接到一起。只有一根接线能够被连接到遥控器端子板。

备注: 当将MA遥控器与LOSSNAY互锁时，应在组群中设定所有室内机组的地址和LOSSNAY的地址。如果没设定，LOSSNAY将不能操作。

2. 连接到Mr. SLIM空调器

遥控器的接线取决于系统的配置。检查系统配置。如下面的例子所示为遥控器接线。

图中数字 (1) 到 (3) 对应在下面描述的项目 (1) 到 (3)。

[1] 为每个制冷系统连接遥控器 (标准1：1，联立2台、联立3台、联立4台，单独2台)



连接到室内机组上的TB5。

[2] 当通过不同的制冷系统组成一组时



* 使用室外机组的DIP开关设定制冷系统的地址。（有关更多信息，参考室外机组安装手册。）

* 在 ☐ 中的所有室内机组被作为一个组群控制。

（1）从遥控器接线
- 连接到室内机组上的TB5（遥控器端子板）。（端子板没有极性。）
- 对于联立多台类型，当混合有不同类型的室内机组时，应总是将遥控器连接到有最多功能（风速，叶片，百叶等）的室内机组上。

（2）当不同的制冷系统组成一组群时
- 使用遥控器接线组成组群，将遥控器连接到您想要组成组群的每个制冷系统的任意一个室内机组上。
- 当在相同的组群中混合不同类型的室内机组时，应总是将室外机组连接到有最多功能（风速，叶片，百叶等）的主室内机组上（制冷系统地址=00），并且，当主室内机组是联立多台类型时，应满足上面的条件 (1)。
- MA遥控器最多可以控制16台制冷系统作为一个组群。

4. 将下壳安装在开关盒上或直接安装在墙上。

当使用开关盒时



当直接安装在墙上时

⚠告 诫 不要将螺丝拧得太紧，这样可能会使下壳变形或破裂。

备 注: - 选择一个平面安装。
- 当直接安装到墙上时至少在两处固定开关盒。
- 当重新安装到墙上时，使用支座牢固固定。

5. 将遥控器线连接到遥控器端子板上。

⚠告 诫 不要使用压接端子连接到遥控器端子板，端子可能会触到板子引起故障或触到盖而损坏盖子。

6. 当在一个组中使用2个遥控器时，设定DIP开关。

当在一个组中使用2个遥控器时，使用下面所示的DIP开关1号指定主和从遥控器。
- 当在一个组中只连接一个遥控器时，其是主遥控器。当一个组中连接2个遥控器时，设定一个遥控器作为主遥控器和另一个设定为从遥控器。
- 出厂设定为"主"。



设定DIP开关

DIP开关在遥控器的底部，使用这些开关设定遥控器的主/从和其他功能设定。通常，只改变SW1的主/从设定。（出厂设定全部为"ON"。）

SW号	SW内容重要的	ON	OFF	备注
1	遥控器主/从设定	主	从	将一个组的2个遥控器中的一个设为"主"遥控器。
2	当遥控器电源开启时	通常为开	定时器模式开	当您想在电源故障后电源恢复时回到定时器模式，而连接了一个程序定时器时，选择"定时器模式"。
3	在AUTO（自动）模式下的制冷/制热显示	是	否	当您不想在自动模式下显示"Cooling"和"Heating"时，设定为"No"。
4	进风口温度显示	是	否	当您不想显示进风口温度时，设定为"No"。

7. 用于直接安装到墙上的接线孔（或开放式接线）
- 使用小刀，锯子等从上盖上切下阴影区域。
- 通过此部分将连接到端子板的遥控器线拉出。

8. 将盖安装到遥控器上。



⚠告 诫 按盖直到完全扣上，否则会掉落。

⚠告 诫 不要在开口槽中转动螺丝刀，如果这样会损坏开口槽。

备注: 一个保护标签被贴在操作部分上，在使用前撕下此保护标签。

9. 贴一个告诫标签。

在控制面板门后面提供了一个英文的告诫标签。在原来的英文标签上贴一个使用您所在国家的语言的告诫标签。

5 如何连接选购件

- PAC-SC32PTA（程序定时器）的外部设计与PAR-20MAA的不相同。
- 当连接一个程序定时器时，将一个 5 芯电缆连接到遥控器上的接头上。（5 芯电缆随程序定时器提供。）
- 布线时，切下内部稀薄的部分。
- 为了布线的方便，将程序定时器安装到遥控器的左手侧。 如果预计会进行扩展，请考虑在遥控器的左手侧留下适当的空间。

有关操作方法的细节，参见程序定时器的安装手册。

6 试运行

1. 在进行试运行前，参考室内机组安装手册的"试运行"部分。
2. 在3秒内连续按[TEST]按钮两次，试运行开始。
3. 通过按[ON/OFF]（开启/关闭）按钮停止试运行。
4. 如果在试运行期间出现故障，参考室内机组安装手册的"试运行"部分。

7 通风设定

只有当CITY MULTI型号需要与LOOSNAY互锁操作时才进行此设定。

（本设定不能在Mr. SLIM空调器上进行。）

当您想注册LOSSNAY，确认注册的机组，或使用遥控器删除注册的机组时才执行此操作。
以下示例使用室内机组地址05和LOSSNAY地址30，以描述设定的步骤。



[设定步骤]

① 使用遥控器的A[ON/OFF]（开启/关闭）按钮停止空调器。
如果此时不出现下面所示的关闭显示，则不能执行步骤 ②。

② 同时按下并按住 Ⓑ [FILTER]和 Ⓒ [LOUVER]按钮两秒钟。出现如下所示的显示。
遥控器确认当前连接到室内机组的已注册的LOSSNAY地址。

③ 注册确认结果
- 交替显示室内机组地址和注册的LOSSNAY地址。

〈室内机组地址和室内机组显示〉 〈LOSSNAY地址显示和LOSSNAY显示〉

- 当LOSSNAY未注册时

④ 如果不需要注册，则同时按下并按住 Ⓑ [FILTER]和 Ⓒ [LOUVER]按钮两秒钟结束注册。
如果必须注册一个新的LOSSNAY，则到**第1步，注册步骤**。如果您希望确认其他的LOSSNAY，则至**第2步，确认步骤**。如果想删除一个已注册的LOSSNAY，则至**第3步，删除步骤**。

<1. 注册步骤>

⑤ 使用 Ⓓ [TEMP.（▽）和（△）]按钮设定您希望注册的LOSSNAY的地址和被遥控器连接的室内机组。（01到50）

⑥ 使用 Ⓔ [TIMER SET（▽）和（△）]按钮设定您希望注册的LOSSNAY的地址。（01到50）

⑦ 按 Ⓕ [TEST]按钮，注册已设定的室内机组地址和LOSSNAY地址。
- 注册结束显示
交替显示室内机组地址及"IC"和LOSSNAY地址及"LC"。

- 注册错误显示
如果没有正确注册地址，则交替显示室内机组地址和已注册的LOSSNAY地址。

由于已注册的室内机组或LOSSNAY不存在因此不能注册。
由于在已注册的室内机组上注册了其他LOSSNAY，因此不能注册。

<2. 确认步骤>

⑧ 使用 Ⓓ [TEMP.（▽）和（△）]按钮设定被遥控器连接而您希望确认其LOSSNAY的室内机组的地址。（01到50）

〈室内机组地址〉

⑨ 按 Ⓒ [定时器选择]按钮确认在设定室内机组地址处注册的LOSSNAY地址。
- 确认结束显示（当连接了LOSSNAY时。）
交替显示室内机组地址和"IC"及注册的LOSSNAY地址和"LC"。

- 确认结束显示（当未连接LOSSNAY时）。

注册的室内机组地址不存在。

[步骤]（只有当需要改变时才设定。）

① 检查每个模式的设定内容。当一个模式的设定内容被功能选择改变时，该模式的功能也随之改变。
按照步骤 ② 至 ⑦ 的描述检查设定内容，并且根据表1中检查区域的输入改变设定。有关出厂设定的细节，参见室内机组安装手册。

② 将遥控器设定为关闭。
同时按下并按住 Ⓐ [FILTER]和 Ⓑ [TEST]按钮2秒钟或更长。
"FUNCTION"闪烁一会，然后遥控器显示改变为如下显示。

③ 设定室外机组制冷系统地址号。
当 Ⓒ [TIMER SET（▽）和（△）]按钮被按下时，制冷系统地址号在00和15之间减少或增加。
将其设定到您希望选择其功能的制冷系统地址号。
（对于单个制冷系统不需要此设定。）

* 如果在"FUNCTION"后遥控器进入OFF状态并且室温显示"88"闪烁两秒钟，通讯可能不正常。确认在传输线的附近没有噪声源。

备注: 如果您在操作期间出现错误，则在步骤 ⑯ 结束功能选择并从步骤 ② 重新选择。

④ 设定室内机组地址号。
按 Ⓑ [Timer Selection]按钮。机组地址号显示"–"闪烁。

当 Ⓒ [TIMER SET（▽）和（△）]按钮被按下时，机组地址号按照00 → 01 → 02 → 03 → 04 → AL的顺序改变。将其设定到您希望设定其功能的室内机组的机组地址号。

* 当设定模式为1至3时，将机组地址号设定为"00"。
* 当设定模式为7至11时：
- 当为每个室内机组进行设定时，将机组地址号设定为"01-04"。
- 当分批设定所有室内机组时，将机组地址号设定为"AL"。

⑤ 制冷系统地址和机组地址号注册
按 Ⓔ [Mode selection]按钮。制冷系统地址和机组地址号被注册。
一会后，模式号显示"– –"闪烁。

* 当在室温显示上闪烁"88"时，选择的制冷系统地址不在系统中。当在机组地址号显示上显示"F"，并且当它与制冷系统地址显示一起闪烁时，选择的机组地址号不存在。重复步骤 ② 和 ③ 正确设定制冷系统地址和机组地址号。

Ⓘ 当使用 Ⓔ [Mode selection]按钮注册时，注册的室内机组开始风扇操作。当您希望知道其功能被选择的机组地址号处的室内机组的位置时，查看此处。当机组地址号是00或AL时，所有被选择的制冷系统地址处的室内机组执行风扇操作。

Ex） 当制冷系统地址00，机组地址号=02被注册



* 当不同的制冷系统组成组群，并且指定的制冷系统地址外的室内机组执行风扇操作时，这里设定的制冷系统地址可能是复制的。
在室外机组的旋转开关处重新检查制冷系统地址。

⑥ 模式号选择
使用 Ⓕ [TEMP.（设定温度）（▽）和（△）]按钮选择您希望设定的模式号。（只可以选择能被设定的模式号。）



⑦ 选择被选择的模式的设定内容。
当按下 Ⓒ [定时器选择]按钮时，当前的设定号闪烁。用此检查当前的设定内容。



使用 Ⓕ [TEMP.（▽）和（△）]按钮选择设定号。



⑧ 步骤 ③ 至 ⑦ 设定的内容被注册。
当按下 Ⓔ [模式选择]按钮时，模式号和设定号闪烁并且开始注册。闪烁的模式号和设定号改变为稳定长亮，设定结束。



* 在模式号和设定号显示上出现"– –"，并且在室温显示上闪烁"88"时，通讯可能异常。确认在传输线的附近没有噪声源。

⑨ 重复步骤 ③ 至 ⑧，选择更多的功能。

⑯ 结束功能选择。
同时按下并按住 Ⓐ [FILTER]和 Ⓑ [TEST]按钮两秒钟或更长。
一会以后，功能选择显示消失，遥控器回到空调器关闭显示。



* 功能选择结束后30秒钟内，不可以使用遥控器操作空调器。

备注: 当安装结束后通过功能选择改变一个室内机组的功能时，应总是在表1的适当检查区域中输入①或其他标记表明设定内容。

<3. 删除步骤>

当您希望删除遥控器连接的室内机组和LOSSNAY的注册时使用此步骤。

⑰ 确认（见**2. 确认步骤**）您希望删除的LOSSNAY，并且显示室内机组和LOSSNAY的确认结果。

⑱ 按 Ⓗ [TIMER SET]按钮两次，删除在设定室内机组处注册的LOSSNAY。
- 删除结束显示
交替显示室内机组地址和"–"以及注册的LOSSNAY地址和"–"。

- 删除错误显示
当没有正确执行删除时。

8 功能选择

只有当需要对Mr.SLIM空调器进行改变时才执行此操作。

（不能对CITY MULTI控制系统进行操作。）

根据需要，从遥控器设定每个室内机组的功能。只可以通过遥控器选择每个室内机组的功能。通过从表1选择需要的项目设定功能。
表1.功能选择表（有关出厂设定和每个室内机组模式的详细描述，参见室内机组安装手册。）

模式	设定内容	模式号	设定号	检查区域	目标机组地址号
自动掉电恢复	否	01	1		机组地址号00
	是（电源恢复后大约需要等待4分钟。）	01	2		
室温检测位置	回时操作室内机组平衡	02	1		为所有的室内机组设定这些项目。
	遥控器选择的室内机组确定	02	2		
	遥控器内置传感器	02	3		
LOSSNAY连接	未连接	03	1		
	已连接（无室内机组外部进风口）	03	2		
	已连接（室内机组外部进风口）	03	3		
电压	240V	04	1		
	220V, 230V	04	2		
AUTO（自动）模式	使能最节省循环自动有效	05	1		
	使能最节省循环自动无效	05	2		
过滤网标志	100小时	07	1		机组地址号01至04或AL
	2500小时	07	2		
	不显示过滤网标志	07	3		
风扇速度	安静的 ┐标准	08	1		
	标准 ┐高天花板① } PL(H) (A) -P AA型	08	2		
	高天花板 ┐高天花板②	08	3		
出风口数量	4吗	09	1		为每个室内机组设定这些项目。
	3吗	09	2		
	2吗	09	3		
选件安装	无	10	1		
	有	10	2		
上下叶片设定	无叶片	11	1		
	叶片，1方设定	11	2		
	叶片，2方设定	11	3		
能量节省热气流	使无效	12	1		
	使有效	12	2		
加湿器	无	13	1		
	有	13	2		

备注: 当在安装结束后使用功能选择改变室内机组功能时，总是通过在表 1 中适当的检查区域输入 ① 或其他标记表明设定的内容。

[功能选择流程图]
首先锁会功能选择流程图。作为示例，下面描述了表1的"室温检测位置"的设定。
（有关实际设定步骤，参见[设定步骤] ① 到 ⑯。）



9 自检

使用遥控器检索每个机组的错误记录。

① 切换到自检模式。
当在3秒钟内连续按两次 Ⓐ [CHECK]按钮时，出现如下显示。



自检地址或自检制冷系统地址

② 设定您希望自检的地址或制冷系统地址。
当按下 Ⓓ [TEMP.（设定温度）（▽）和（△）]按钮时，地址在01和50或00和15之间减少或增加。将其设定到您希望自检的地址号或制冷系统地址号。

在改变后大约3秒钟，自检制冷系统地址从闪烁变为稳定长亮并且开始自检。

③ 自检结果显示<错误记录>
（有关错误代码的内容，参见室内机组安装手册或维修手册。）

④ 复位错误记录
在 Ⓐ 自检结果显示中显示错误记录。

当在3秒钟内连续按2次 Ⓓ [定时器选择]按钮时，自检地址或制冷系统地址闪烁。



当错误记录被复位时，出现如下显示。
当错误记录复位欠败时，再次显示错误内容。

⑤ 自检复位
有以下两种方法可以复位自检。
当在3秒钟内连续按2次 Ⓐ [CHECK]按钮。→ 复位自检并且回到自检前的状态。
按 Ⓒ [ON/OFF]（开启/关闭）按钮 → 自检复位，并且室内机组停机。
（当操作被禁止时，此操作无效。）

10 遥控器检查

当不能使用遥控器控制空调器时，使用此功能检查遥控器。

① 首先检查电源标记。
当没有给遥控器提供正常的电压（DC12V）时，电源标记熄灭。
当电源标记熄灭时，检查遥控器和室内机组的接线。

② 切换到遥控器检查模式。
当按住 Ⓐ [CHECK]按钮5秒钟或更长时，出现如下显示。



当按下 Ⓑ [FILTER]按钮时，遥控器检查开始。



③ 遥控器检查结果

当遥控器正常时	当遥控器有问题时
	（错误显示1）"NG" 闪烁 → 遥控器传送/接收回路异常
遥控器没有问题，检查其他原因。	需要更换遥控器。
当是被检查的遥控器以外的问题时	
（错误代码2）"E3" "6833" "6832" 闪烁 → 不能发送	（错误显示3）显示 "ERC" 和数据错误计数 → 产生数据错误 数据错误计数 (最多66个错误)
在传输线上有噪声，或室内机组或其他遥控器有问题。检查传输线和其他遥控器。	"数据错误计数"是遥控器发送的数据位数和实际发送到传输线的位数之间的差别。在这种情况下，发送的数据被噪声干扰。检查传输线。 当数据错误计数为02时 遥控器发送数据 在传输线上发送数据

④ 遥控器检查复位
当 Ⓐ [CHECK]按钮被按下5秒钟或更长时，遥控器检查复位。并且"H0"和RUN灯闪烁。
大约30秒钟后，遥控器回到遥控器检查之前的状态。

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION