



CE

# **Air-Conditioners**

# SEZ-KD25,KD35,KD50,KD60,KD71VA

### INSTALLATION MANUAL

**FOR INSTALLER** 

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

### INSTALLATIONSHANDBUCH

FÜR INSTALLATEURE

Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

### MANUEL D'INSTALLATION

POUR L'INSTALLATEUR

Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d'une utilisation correcte.

### MANUAL DE INSTALACIÓN

PARA EL INSTALADOR

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

### MANUALE DI INSTALLAZIONE

PER L'INSTALLATORE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d'aria.

### INSTALLATIEHANDLEIDING

**VOOR DE INSTALLATEUR** 

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

### INSTALLATIONSMANUAL

FÖR INSTALLATÖREN

Läs denna installationsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen installeras.

### INSTALLATIONSMANUAL

TIL INSTALLATØREN

Læs venligst denne installationsmanual grundigt, før De installerer airconditionanlægget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

PARA O INSTALADOR

Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade de ar condicionado.

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν αρχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού.

### РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по установке до выполнения установки кондиционера.

### MONTAJ ELKİTABI

MONTÖR İÇİN

Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını monte etmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

## 安裝說明書

安裝人員適用

在安裝冷氣機之前,請先詳閱此安裝説明書,以便安全正確地使用。

安装人员适用

# 安装说明书

简体中文

在安装冷气机之前,请先详阅此安装说明书,以便安全正确地使用。

**English** 

Deutsch

Français

**Español** 

Italiano

**Nederlands** 

Svenska

**Dansk** 


**Português** 


Ελληνικά


Русский


Türkçe


繁體中文















- d Flare nut
- Yoke any scratches
- a Smooth all around (b) Inside is shining without
  - © Even length all around




- @ Too much @ Tilted (f) Uneven
- f Scratch on flared plane
- [Fig. 6-8]

[Fig. 6-9]

(b) Die

© Copper tube




- (A) Pipe cover (small) (accessory)
- ® Caution:

Pull out the thermal insulation on the refrigerant piping at the site, insert the flare nut to flare the end, and replace the insulation in its original position.

Take care to ensure that condensation does not form on exposed copper piping.

© Liquid end of refrigerant piping

- 0 (A)(G)
  - - (1) Gas end of refrigerant piping
    - © Site refrigerant piping
    - Main body
    - © Pipe cover (large) (accessory)
    - H Thermal insulation (field supply)
    - ① Pull
    - J Flare nut
    - (K) Return to original position




i) Bad examples

- © Ensure that there is no gap here
- M Plate on main body
- N Band (accessory)
- © Ensure that there is no gap here. Place join upwards.


### 6.5

[Fig. 6-10]





- $\begin{tabular}{l} \textcircled{A} \end{tabular}$  Downward slope 1/100 or more
- ® Connection dia. R1 external thread
- © Indoor unit
- ① Collective piping
- Maximize this length to approx. 10 cm






- A Indoor unit
- ® Pipe cover (short) (accessory)
- © Tie band (accessory)
- Band fixing part
- © Insertion margin
- $\ensuremath{\text{\footnotesize{$\mathbb{B}$}}}$  Drain hose (accessory)
- $\mbox{\ensuremath{\textcircled{\scriptsize G}}}$  Drain pipe (O.D. ø32 PVC TUBE, field supply)
- $\ensuremath{\boldsymbol{\upomega}}$  Insulating material (field supply)
- $\textcircled{1} \text{ Max.145} \pm 5 \text{ mm}$









® Cover

[Fig. 8-2-2]




[Fig. 8-2-3]



- © Use PG bushing to keep the weight of the cable and external force from being applied to the power supply terminal connector. Use a cable tie to secure the cable.
- © Power source wiring
- © Tensile force
- $\ensuremath{\boldsymbol{\upomega}}$  Use ordinary bushing
- ① Transmission wiring

[Fig. 8-2-4]



- ① Terminal bed for power source and indoor transmission
- $\ensuremath{\mathfrak{C}}$  Terminal bed for remote controller
- ① To 1-phase power source
- $\begin{picture}(60,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\line(1,0){100$



[Fig. 8-3]

A Indoor terminal block

1 2 S1|S2|S3 B Earth wire (green/yellow)

C Indoor/outdoor unit connecting wire 3-core 1.5 mm² or more

3 S1|S2|S3 L N B


Outdoor terminal block

© Power supply cord : 2.0 mm² or more


- (A) Indoor terminal block
- B Earth wire (green/yellow)
- © Indoor/outdoor unit connecting wire 3core 1.5 mm² or more
- Outdoor terminal block
- © Power supply cord : 2.0 mm² or more
- ① Connecting cable Cable 3-core 1.5 mm², in conformity with Design 245 IEC 57.
- ② Indoor terminal block
- ③ Outdoor terminal block


- ④ Always install an earth wire (1-core 1.5 mm²) longer than other cables
- ⑤ Remote controller cable Wire No × size (mm²): Cable 2C × 0.3 This wire accessory of remote controller (wire length: 10m, non-polar. Max. 500m)
- Wired remote controller
- ⑦ Power supply cord Cable 3-core 2.0 mm² or more, in conformity with Design 245 IEC 57.

### 8.3





- A Remote controller profile
- ® Required clearances surrounding the remote controller
- © Installation pitch





For direct installation on the wall select one of the following:
 Prepare a hole through the wall to pass the remote controller cord (in order to run the remote controller cord from






- © Wall
- ① Conduit
- E Lock nut
- Bushing
- © Switch box
- $\ \, \boxplus \, \, \mathsf{Remote} \, \, \mathsf{controller} \, \mathsf{cord} \, \,$
- ① Seal with putty
- ① Wood screw

the back), then seal the hole with putty.


Run the remote controller cord through the cut-out upper case, then seal the cut-out notch with putty similarly as above.


[Fig. 8-6]





- $\ensuremath{\textcircled{\ensuremath{\mathbb A}}}$  To the terminal block on the indoor unit
- ® TB6 (No polarity)

### 8.4









### Index

1.	Consignes de sécurité	24
2.	Choisir l'emplacement de l'installation	24
3.	Sélection de l'emplacement d'installation et accessoires	25
4.	Fixation des boulons de suspension	25
5.	Installation de l'appareil	26
6.	Mise en place des tuyaux de réfrigérant	26
7.	Travaux de conduites	28
8.	Installations électriques	28

9.	Marche d'essai	30
10.	Entretien	31

Ce Manuel d'installation décrit uniquement l'unité intérieure et l'unité extérieure connectée des séries SUZ.

Si l'appareil extérieur connecté fait partie de la série MXZ, consulter le manuel d'installation de cette série MXZ.

### 1. Consignes de sécurité

- Avant la connexion au système, le signaler au distributeur d'électricité ou demander son accord.
- Veuillez lire en entier "Les mesures de sécurité suivantes doivent toujours être respectées" avant d'installer le climatiseur.
- Comme ces mesures sont très importantes pour votre sécurité, veuillez les respecter.
- Les symboles signifient.

Avertissement:

pourrait résulter en un décès, une blessure grave, etc.

⚠ Attention:

pourrait résulter en une blessure grave, selon les circonstances, si l'appareil est incorrectement utilisé.

 Lorsque vous aurez lu le manuel en entier, veuillez le garder dans un endroit pratique, chez le client, avec le manuel d'utilisation.

### Symboles sur l'appareil

: Indique une action qui doit être évitée.

1 : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.

: Indique un élément qui doit être mis à la terre.

(a): Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.

Indique que l'interrupteur principal doit être désactivé avant d'effectuer tout travail d'entretien.

: Danger d'électrocuition.

: Attention, surface chaude.

Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

### ⚠ Avertissement:

Ne pas installer l'appareil vous-même (client).

Toute mauvaise installation pourrait résulter en une blessure due à un incendie, un choc électrique, ou une fuite d'eau ou si l'appareil tombait. Consulter votre distributeur ou technicien spécialisé.

- Vous assurer que l'appareil est installé dans un endroit assez solide pour en supporter le poids.
- Autrement, il pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu'un.
- Utiliser les câbles spécifiés pour connecter les appareils intérieur et extérieur en toute sécurité, et attacher les fils fermement au bloc de sorties pour qu'aucune force venant des fils ne soit exercée sur les bornes.
- Toute connexion ou attachement défectueux pourrait résulter en un incendie.
- N'utilisez pas de rallonge et ne branchez pas plusieurs appareils à la même prise de courant CA.
- Il y aurait risque d'incendie ou de décharge électrique à cause d'un contact ou d'une isolation défectueux, ou à cause d'un excès de courant etc.
- Vérifier que le gaz réfrigérant ne fuit pas lorsque l'installation est terminée.
- Veuillez suivre ce manuel durant l'installation.
  - Toute installation défectueuse pourrait être la cause d'une blessure due à un incendie, une décharge électrique, si l'appareil tombait ou une fuite d'eau.

- Veuillez suivre ce manuel durant l'installation électrique et veuillez utiliser un circuit exclusif pour cette installation électrique.
- Tout manque de capacité de circuit ou toute installation défectueuse pourrait résulter en un incendie ou une décharge électrique.
- Veuillez fermement attacher les couvercles de la partie électrique de l'appareil intérieur et le panneau de service de l'appareil extérieur.
- Tout attachement défectueux du couvercle de l'appareil intérieur et/ou le panneau de service de l'appareil extérieur pourrait résulter en un incendie ou un choc électrique à cause de la poussière, de l'eau, etc, pouvant s'infiltrer.
- Veuillez vous assurer d'utiliser la pièce fournie ou les pièces spécifiées pour l'installation.
- Toute pièce défectueuse utilisée pourrait être la cause d'un incendie, d'un choc électrique, de l'appareil tombant de sa position, etc, ce qui résulterait en une blessure ou une fuite d'eau.
- Aérez le local en cas de fuite de liquide frigorigène en cours de fonctionnement.

Tout contact du liquide frigorigène avec une flamme libère des gaz toxiques.

#### ⚠ Attention:

- Mettre l'appareil à la terre.
- Ne pas relier le câble de terre au tuyau de gaz, d'eau, un parafoudre ou un câble de terre téléphonique. Toute mise à la terre défectueuse pourrait être la cause d'un choc électrique.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où il sera exposé à des gaz inflammables.
- Tout gaz accumulé autour de l'appareil pourrait exploser.
- Installer un disjoncteur différentiel si nécessaire (lorsque l'endroit de l'installation est humide.)
- Sans disjoncteur différentiel, il y aura risque de décharge électrique.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel pour l'installation de la tuyauterie et du système d'évacuation.
- Si cette installation n'est pas faite correctement, il est possible que l'appareil fuie et par conséquent mouille ou abime vos meubles.
- Serrer l'écrou évasé avec une clé dynamométrique en respectant les indications du présent manuel.

Un écrou évasé trop serré peut en effet casser après un certain temps et provoquer une fuite de réfrigérant.

### 2. Choisir l'emplacement de l'installation

#### 2.1. Appareil intérieur

- Emplacement ne favorisant pas la circulation d'air.
- Emplacement favorisant une bonne répartition de l'air froid dans la pièce.
- Emplacement ne favorisant pas une exposition directe au soleil.
- Éloigner d'au moins 1 m de votre téléviseur ou d'un appareil radio (pour éviter une déformation d'image ou des parasites).
- Emplacement permettant d'obtenir un éloignement suffisant d'une lampe fluorescente ou de tout autre dispositif d'éclairage à ampoule (la proximité de ces dispositifs entravent la réception des signaux de commande du boîtier de télécommande et empêche le climatiseur de fonctionner normalement).
- Emplacement permettant de retirer facilement le filtre à air vers le bas.

### Avertissement:

Fixer l'appareil intérieur dans un plafond suffisamment résistant pour supporter son poids.

### 2.2. Appareil extérieur

- Emplacement ne favorisant pas une exposition aux rafales de vent.
- Emplacement favorisant une bonne circulation d'air sans poussière.
- · Emplacement ne favorisant pas une exposition directe à la pluie et au soleil.
- Emplacement ne suscitant pas une nuisance par le bruit de fonctionnement de l'appareil et la pulsion d'air chaud pour le voisinage.
- Emplacement avec un mur solide ou un support ferme empêchant la propagation du bruit de fonctionnement et de vibrations.
- Emplacement où il n'y a aucun risque de fuites de gaz combustibles.
- Lorsque l'appareil est installé en hauteur, les pieds de support doivent être installés.
- A 3 m au moins de l'antenne d'un téléviseur ou d'une radio. (Autrement il pourrait y avoir du brouillage sonore ou visuel.)
- Installer l'appareil à l'horizontale.

### 2. Choisir l'emplacement de l'installation

⚠ Attention:

Les emplacements sousmentionnés doivent être évités pour effectuer l'installation s'il existe un risque de panne pour le climatiseur.

- Emplacement où il existe une grande quantité d'huile de machine.
- · Sites salins.
- Stations thermales.
- En présence de gaz sulfurique.
- Autres types de conditions climatiques spéciales.

### 3. Sélection de l'emplacement d'installation et accessoires

- · Choisir un endroit avec une surface stable suffisamment résistante pour le poids de l'appareil.
- Avant d'installer l'appareil, déterminer la manière de l'acheminer au lieu d'installa-
- Choisir un endroit où le bon fonctionnement de l'appareil ne peut pas être affecté par un courant d'air.
- Sélectionner un endroit où le débit d'alimentation en air et de retour d'air n'est pas perturbé.
- · Sélectionner un endroit où les tuyaux de réfrigérant peuvent facilement arriver à l'extérieur.
- Sélectionner un emplacement qui permet de répartir l'air équitablement dans toute
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sujet à des éclaboussures de graisse ou à de grandes quantités de vapeur.
- · Ne pas installer l'appareil dans un endroit avec arrivée de gaz combustible, entrepôt de gaz ou suiet à des fuites de gaz.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit contenant des équipements qui produisent des ondes de haute fréquence (comme une machine à souder fonctionnant par ondes de haute fréquence).
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où le détecteur incendie est situé du côté de l'arrivée d'air. (Le détecteur d'incendie risque de se déclencher par erreur suite à l'alimentation en air chaud pendant le fonctionnement du chauffage.)
- En cas de présence de produits chimiques sur les lieux d'installation, comme dans des usines chimiques ou des hôpitaux, une étude approfondie s'avère nécessaire avant de procéder à l'installation de l'appareil. (Certains produits chimiques peuvent en effet endommager les composants plastiques du climatiseur.)
- · Si l'appareil doit fonctionner pendant longtemps quand l'air au-dessus du plafond est à haute température/haute humidité (point de condensation supérieur à 26 °C), la condensation d'humidité est possible dans l'appareil intérieur. Quand l'appareil fonctionne dans cette situation, ajoutez un matériau isolant (10 - 20 mm) sur toute la surface de l'appareil intérieur pour éviter la condensation d'humidité.

### 3.1. Fixer l'appareil intérieur à un plafond suffisamment résistant pour supporter son poids

[Fig. 3-1] (P.2)

A Porte d'accès C Arrivée d'air

® Boîtier des éléments électriques D Sortie d'air

E Surface du plafond F Espace pour l'entretien (vue de côté)

© Espace pour l'entretien (vue du sens de la flèche)

1 600 mm ou plus

(2) 100 mm ou plus

4 300 mm ou plus 3 10 mm ou plus

\* En cas d'installation du filtre longue durée en option, les dimensions du climatiseur augmentent.

Aspiration par l'arrière: la profondeur augmente de 30 mm (\*1) Aspiration par le bas: la hauteur augmente de 30 mm (\*2)

#### Avertissement:

L'appareil doit être fermement installé sur une structure capable de supporter son poids. Si le climatiseur est monté sur une structure trop fragile, il risque de tomber et de blesser quelqu'un.

### 3.2. Prévoir l'espace nécessaire pour l'installation et l'entretien

- Sélectionner le meilleur sens pour l'arrivée d'air en fonction de la configuration de la pièce et du lieu d'installation.
- Prévoir un espace suffisant pour le raccordement des câbles et des tuvaux, ainsi que pour l'entretien, sur les panneaux inférieur et latéraux. Pour faciliter les travaux de suspension et pour plus de sécurité, veuillez prévoir un maximum d'espace.

### 3.3. Appareil extérieur

### Espace pour la ventilation et le service

[Fig. 3-2] (P.2)

#### ■ SUZ-KA25/35VA

- A 100 mm ou plus
- ® 350 mm ou plus
- © Réaliser une ouverture d'au moins 100 mm sans obstruction à l'avant et des deux côtés de
- D 200 mm ou plus (Ouvrir les côtés gauche, droite ou arrière.)

#### ■ SUZ-KA50/60/71VA

- A 100 mm ou plus
- ® 350 mm ou plus
- © 500 mm ou plus

Lorsque les tuyaux seront attachés à un mur contenant des métaux (fer-blanc)ou du grillage en métal, utiliser un morceau de bois traiter chimiquement de 20 mm ou plus entre le mur et les tuyaux ou envelopper les tuyaux de 7 ou 8 couches d'isolant en

Les appareils doivent être installés par un technicien qualifié suivant les réglementations locales en vigueur.

### 3.4. Eléments qui accompagnent l'appareil intérieur

L'appareil est livré avec les éléments suivants:

No	Nom	Quantité
1	Couvercle de tuyau (pour le joint des tuyaux de réfrigérant) petit diamètre	1
2	Couvercle de tuyau (pour le joint des tuyaux de réfrigérant) grand diamètre	1
3	Rubans pour serrer temporairement le couvre-tube et le tuyau d'évacuation.	6
4	Pièces de la télécommande	1
(5)	Câble de la télécommande	1
6	Rondelle	8
7	Tuyau d'évacuation	1
8	Couvre-tube (pour tuyau d'évacuation) court	1

### 4. Fixation des boulons de suspension

#### 4.1 Fixation des boulons de suspension

[Fig. 4-1] (P.2)

A Centre de gravité

(Fournir une structure résistante à l'endroit de suspension de l'appareil.)

### Cadre de suspension

· Plafond: La structure du plafond varie d'un édifice à un autre. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec la société de construction de l'immeuble.

- Si nécessaire, renforcez les boulons de suspension avec des supports antisismiques comme mesure contre les tremblements de terre.
  - Utilisez M10 pour les boulons de suspension et les supports antisismiques (à fournir sur place).
- ① Renfort du plafond avec des éléments supplémentaires (poutres sur champ, etc) nécessaire pour maintenir le plafond à niveau et pour éviter qu'il vibre.
- Couper et retirer les éléments de construction du plafond.
- Renforcer les éléments de construction du plafond et ajouter d'autres éléments pour y fixer les planches du plafond.

### Centre de gravité et poids du produit

Nom du modèle	W	L	X	Υ	Z	Poids du produit (kg)
SEZ-KD25	625	752	263	351	106	18
SEZ-KD35	625	952	286	448	104	21
SEZ-KD50	625	952	280	437	104	24
SEZ-KD60	625	1152	285	527	104	28
SEZ-KD71	625	1152	285	527	104	28

### 5. Installation de l'appareil

### 5.1. Suspension de l'appareil

- Apporter l'appareil intérieur emballé sur le lieu de son installation.
- Pour le suspendre, utiliser une poulie de levage pour le soulever et le faire passer par les boulons de suspension.

#### [Fig. 5-11 (P.2)

- A Corps de l'appareil
- Poulie de levage

#### [Fig. 5-2] (P.2)

- © Boulons (non fourni)
- D Rondelles (accessoire)
- © Boulon de suspension M10 (non fourni)

### 5.2. Assurer l'emplacement de l'appareil et fixer les boulons de suspension

- Utiliser le calibre livré avec le panneau pour vérifier si l'appareil et les boulons de suspension sont placés à l'endroit indiqué. Si leur emplacement n'est pas correct, des gouttes de condensation peuvent se produire suite à des entrées d'air. Bien vérifier le rapport entre les différents emplacements.
- Utiliser un niveau pour vérifier si la surface signalée par une astérisque (A) est bien à niveau. Veiller à ce que les écrous des boulons de fixation soient bien serrés avant de fixer les boulons eux-mêmes.
- Pour s'assurer du bon écoulement, toujours suspendre l'appareil bien à l'horizontale en se servant d'un niveau.

#### [Fig. 5-3] (P.2)

Bas de l'appareil intérieur

/ Attention:

Toujours suspendre l'appareil à niveau.

### 6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

### 6.1. Tuyaux de réfrigérant

#### [Fig. 6-1] (P.3)

- Appareil intérieur
- (b) Appareil extérieur

Se reporter au mode d'emploi fourni avec l'unité extérieure pour les restrictions relatives à la différence de hauteur entre les unités et la quantité de liquide réfrigérant à aiouter.

Eviter d'installer l'appareil dans les endroits suivants, pour éviter toute complication :

- Où il v a trop d'huile, par exemple huile pour mécanisme ou alimentaire.
- Dans un environnement salé, par exemple près de la mer.
- · Près de sources naturelles d'eau chaude.
- · Près de gaz sulfurique
- Tout autre zone atmosphérique inhabituelle.
- Cet appareil a des connexions évasées sur les côtés extérieurs et intérieurs. (Fig. 6-1)
- · Les tuyaux à réfrigérant sont utilisés pour connecter les appareils intérieur et extérieur comme l'indique le croquis ci-dessous.
- Isoler entièrement les tuyaux à réfrigérant et d'évacuation pour éviter toute condensation.

### Préparation des tuvaux

- Des tuyaux de 3, 5, 7, 10 et 15 mètres sont disponibles en option.
- (1) Le tableau ci-dessous montre les spécifications des tuyaux disponibles en commerce.

Modèle	Tuyau	Diamètre extérieur		Epaisseur	Epaisseur	Isolant
Wiodele	Tuyau	mm	inch	min.du mur	de l'isolant	100.0.11
SEZ-	À liquide	6,35	1/4	0,8 mm	8 mm	
KD25	À gaz	9,52	3/8	0,8 mm	8 mm	
SEZ-	À liquide	6,35	1/4	0,8 mm	8 mm	Plastique mousse
KD35	À gaz	9,52	3/8	0,8 mm	8 mm	résistant à la
SEZ-	À liquide	6,35	1/4	0,8 mm	8 mm	chaleur gravité
KD50	À gaz	12,7	1/2	0.8 mm	8 mm	spécifique de 0,045
SEZ-	À liquide	6,35	1/4	0,8 mm	8 mm	
KD60	À gaz	15,88	5/8	1,0 mm	8 mm	
SEZ-	À liquide	9,52	3/8	0,8 mm	8 mm	
KD71	À gaz	15,88	5/8	1,0 mm	8 mm	

- (2) Vous assurer que les deux tuyaux à réfrigérant sont bien isolés contre la condensation.
- (3) Le rayon du coude du tuyau à réfrigérant doit mesurer au moins 10 cm.

Utiliser un isolant de l'épaisseur spécifiée. Trop d'épaisseur empêchera le stockage derrière l'appareil intérieur et un isolant trop mince ne pourra éviter le suintage de condensation.

### 6.2. Evasement

• La cause principale de fuite de gaz est un évasement défectueux. Veuillez effectuer l'évasement selon la méthode suivante.

#### 6.2.1. Couper le tuyau

#### [Fig. 6-3] (P.3)

- Tubes en cuivre
- (b) Correct
- © Incorrect d Penché
- Inégal
- (f) Bayure
- Utiliser un coupe-tuyaux pour couper le tube en cuivre correctement.

### 6.2.2. Enlever les bavures

#### [Fig. 6-4] (P.3)

- Bayure
- (b) Tuyau/tube en cuivre
- © Alésoir supplémentaire
- d Coupe-tuvaux
- Enlever toutes les bayures du tube/tuyau coupé.
- Tenir le tuyau/tube avec le bout orienté vers le bas pendant que vous enlevez les bavures pour éviter qu'elles ne tombent à l'intérieur du tuyau.

### 6.2.3. Mettre l'écrou en place

#### [Fig. 6-5] (P.3)

- a) Ecrou évasé
- (b) Tube en cuivre
- Enlever les écrous évasés situés sur les appareils intérieur et extérieur, puis les mettre sur le tube/tuyau une fois toutes les bavures enlevées. (il n'est pas possible de les mettre en place après le fraisage)

### 6.2.4. Le fraisage

#### [Fig. 6-6] (P.3)

- (a) Fraise
- Etau
- © Tube en cuivre
- d Ecrou évasé
- Effectuez l'évasement à l'aide de l'alésoir selon la méthode suivante.

	Dimer	nsions
Diamètre de tuyau	A (mm)	
(mm)	Lors de l'utilisation de l'outil pour le R410A	B <sup>+0</sup> <sub>-0,4</sub> (mm)
	Type d'embrayage	
6,35	0 - 0,5	9,1
9,52	0 - 0,5	13,2
12,7	0 - 0,5	16,6
15,88	0 - 0,5	19,7

Coincer fermement le tube en cuivre dans un étau aux dimensions indiquées cidessus.

### 6.2.5. Vérification

### [Fig. 6-7] (P.3)

- a Lisse tout autour
- L'intérieur brille et n'est pas ravé
- © La même longueur partout
- h Inégal
- (i) Exemples de mauvais spécimens

f) Ravure sur la surface évasée

- @ Trop
- Comparer le fraisage avec le croquis de droite.
- Si le fraisage est défectueux, couper la section fraisée et refaire le fraisage.

### 6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

### 6.3. Connexion des tuyaux

[Fig. 6-8] (P.3)

- Appliquer une fine couche d'huile de réfrigérant sur la surface du siège de conduite.
- Le raccordement est réalisé en alignant d'abord le centre puis en serrant les 3 ou 4 premiers tours de l'écrou de fixation à évasement.
- Appliquer les couples de serrage spécifiés dans le tableau ci-dessous comme moyen de référence pour les raccords de tuyauterie de l'appareil intérieur et serrer avec deux clés. Un serrage endommage la partie évasée.

Di	am. ext. Tuyau en	Diam.ext. raccord conique	Couple de serrage
	cuivre (mm)	(mm)	(N·m)
	ø6,35	17	14 - 18
	ø9,52	22	34 - 42
	ø12,7	26	49 - 61
	ø15,88	29	68 - 82

#### ⚠ Avertissement:

Attention aux écrous évasés volants! (pressurisation interne)

Retirer l'écrou évasé en procédant comme suit:

- Desserrer l'écrou jusqu'à ce qu'un sifflement se fasse entendre.
- Ne jamais retirer l'écrou tant que tout le gaz ne s'est pas échappé (c'est-àdire lorsque le sifflement s'arrête).
- Vérifier si tout le gaz s'est échappé avant de retirer l'écrou.

#### Connexion de l'appareil extérieur

Connecter les tuyaux au joint pour tube de la soupape d'arrêt en suivant la même procédure que pour l'appareil intérieur.

Pour resserrer, utiliser une clé dynamométrique ou une clé, et utiliser la même force de torsion que pour l'appareil intérieur.

#### Isolation des tuyaux de réfrigérant

· Après le raccordement des tuyaux de réfrigérant, isoler les joints (évasés) avec une gaine d'isolation thermique, comme illustré ci-dessous.

#### [Fig. 6-9] (P.3)

- (A) Couvre-tube (petit) (accessoire)
- Précaution:

Sur place, retirer l'isolation thermique des tuyaux de réfrigérant, insérer l'écrou évasé pour évaser l'extrémité et remettre l'isolation thermique dans sa position d'origine.

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de formation de gouttes de condensation sur la tuyauterie en cuivre exposée.

- © Extrémité du tuyau de réfrigérant liquide
- © Extrémité du tuyau de réfrigérant gazeux
- E Tuyauterie de réfrigérant sur place
- © Couvre-tube (grand) (accessoire)
- ① Tirer
- K Remettre à la position originale
- M Plaque sur la partie principale
- F Corps principal de l'appareil
- (fournie)
- ③ Raccord conique
- © S'assurer qu'il n'y a pas d'espace ici
- N Ruban (accessoire)
- O S'assurer qu'il n'y a pas d'espace ici. Placer la section raccord vers le haut.
- 1. Retirer et jeter le bouchon de caoutchouc qui a été inséré à l'extrémité de la tuyauterie de l'appareil
- 2. Evaser l'extrémité du tuyau de réfrigérant site.
- 3. Retirer l'isolation thermale située sur le tuyau de réfrigérant site et remettre l'isolation à sa position originale.

### Précautions concernant le raccordement des tuyaux de réfrigérant

- Toujours utiliser des soudures non oxydantes afin qu'aucun corps étranger ni aucune humidité ne pénètre à l'intérieur du tuyau.
- Revêtir le siège du goujon d'huile pour machine réfrigérante et le serrer fermement à l'aide de deux clés.
- Placer une entretoise métallique pour soutenir les tuyaux de réfrigérant de telle sorte qu'aucune charge ne s'applique à la sortie des tuyaux de l'appareil intérieur. Placer le support métallique à 50 cm ou plus de la connexion avec goujon de l'appareil intérieur.

### 6.4. Test anti-fuites et méthodes de vidange

METHODES DE VIDANGE


Connecter les tuyaux à réfrigérant (tuyaux à liquide et à gaz) entre les appareils intérieur et extérieur.

Enlever le capuchon de la sortie de service de la soupape d'arrêt située sur le côté du tuyau à gaz de l'appareil extérieur. (La soupape d'arrêt ne marchera pas lorsqu'elle sera toute neuve (complètement fermée et recouverte).)

Connecter la soupape multiple de gaz et la pompe à vide à la sortie de service de la soupape d'arrêt située du côté de l'appareil extérieur où se trouve le tuyau à gaz

Utiliser la pompe à vide. (Vider pendant plus de 15 minutes.) Vérifier le vide avec la soupape multiple de manomètre, puis fermer la soupape multiple de manomètre, et arrêter la pompe à vide.


La laisser ainsi pendant une ou deux minutes. Vous assurer que l'aiguille de la soupape multiple de manomètre reste sur la même position. Vérifier que le manomètre indique bien -0,101 MPa (-760 mmHg).



Enlever rapidement la soupape multiple de manomètre de la sortie de service de la soupape d'arrêt.

Lorsque les tuyaux à réfrigérant sont connectés et vidés, ouvrir complètement la soupape d'arrêt du côté des tuyaux à gaz et à liquide.

Une utilisation sans l'avoir entièrement ouverte empêchera l'appareil de fonctionner du mieux possible et pourra causer des problèmes.



### 6.5. Travaux de mise en place du tuyau d'écoulement

- S'assurer que le tuyau d'écoulement soit placé en pente vers le bas (pente de plus de 1%) vers le côté extérieur (de la décharge). Eviter tout renfoncement ou toute irrégularité sur le trajet du tuyau. (1)
- S'assurer que les tuyaux d'écoulement de traverse ont moins de 20 m de long (non compris la différence d'élévation). Si le tuyau d'écoulement est relativement long, prévoir des crochets métalliques pour le soutenir et éviter qu'il n'ondule. Ne jamais prévoir d'orifice de ventilation d'air par lequel l'écoulement risquerait de se répan-
- Utiliser un tube en chlorure de vinyle dur D.E. ø32 comme conduite d'écoulement.
- S'assurer que les tuyaux de récupération soient situés 10 cm au-dessous du port d'écoulement de l'appareil, comme illustré au point 2).
- Ne pas laisser de renfoncement pour les odeurs au port de décharge de l'écoulement.
- Placer l'extrémité du tuyau d'écoulement de façon à ne pas générer d'odeurs.
- Ne jamais placer les tuyaux d'écoulement dans un drainage générant des gaz ioniques rant des gaz ioniques
- Après avoir raccordé la conduite d'écoulement, s'assurer que l'eau s'écoule correctement et qu'il n'y a pas fuite.

#### [Fig. 6-10] (P.3)

- A Pente descendante de 1% ou plus
- ® Diamètre de la connexion. Filetage externe R1
- D Tuyaux de drainage
- (E) Longueur maximum environ 10 cm
- 1. Insérer le tuyau d'écoulement (accessoire) dans l'ouverture d'écoulement. (Ne pas cintrer le tuyau au-delà de  $45^{\circ}$  pour éviter qu'il casse ou se bouche.) La partie reliant l'unité intérieure et le tuyau d'évacuation peut être débranchée pour l'entretien. Fixer la partie avec le ruban fourni en accessoire, sans adhésif.
- Fixer le tuyau d'écoulement (D.E. ø32 TUBE PVC, fourni sur place). (Rattacher le tuyau au tuyau en chlorure de vinyle dur avec de la colle et le fixer avec le ruban (petit, accessoire).)
- 3. Isoler le tuyau et la douille d'écoulement (D.E. ø32 TUBE PVC) (coude inclus).

### 6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

#### [Fig. 6-11] (P.3)

- Appareil intérieur
- B Couvre-tube (court) (accessoire)
- © Sangle (accessoire)
- D Partie fixée avec du ruban
- Marge d'insertion
- F Tuyau d'écoulement (accessoire)
- © Tuyau d'écoulement (D.E. ø32 TUBE PVC, fourni sur place)
- (H) Matériel d'isolation (fourni sur place)
- ①  $145 \pm 5$  mm maxi.

### 7. Travaux de conduites

- Utilisez le conduit en toile pour effectuer la connexion entre le corps principal et le conduit.
- Utilisez des matériaux ininflammables.

### **Attention**:

- Le bruit du tuyau d'admission augmentera fortement si l'admission (A) est attachée directement sous le corps principal. Il est donc impératif d'installer l'admission (A) le plus loin possible du corps principal.
  - Faire particulièrement attention lors de son installation pour une admission par le bas.
- Utilisez suffisamment d'isolation thermique afin d'éviter toute condensation sur les conduits de sortie et leurs brides.
- Raccordez le corps principal du climatiseur et le conduit afin que leurs potentiels correspondent.

 La distance entre la grille d'aspiration et le ventilateur doit être supérieure à 850 mm.

Si la distance est inférieure à 850 mm, installez un filet de sécurité pour éviter tout contact avec le ventilateur.

### [Fig.7-1] (P.4)

- A Entrée d'air
- B Sortie d'air
- © Panneau d'accès
- Surface du plafond
- **©** Conduit en toile
- Filtre à air
- G Grille d'aspiration

### 8. Installations électriques

### 8.1. Alimentation électrique

Spécification électrique	Capacité de disjoncteur (A)				
Alimentation électrique	SEZ-KD25	SEZ-KD35	SEZ-KD50	SEZ-KD60	SEZ-KD71
(1 phase ~/N, 230V, 50Hz)	10	10	20	20	20

#### Avertissement:

- Le compresseur ne fonctionne pas si la connexion de la phase d'alimentation électrique est incorrecte.
- Une protection de mise à la terre avec disjoncteur sans fusible (disjoncteur de perte à la terre [ELB]) est généralement installée pour 

  .
- Le câblage de connexion entre les appareils intérieurs et extérieur peut être rallongé jusqu'à un maximum de 50 mètres, et la rallonge totale y compris le câblage en pont entre les pièces sera de 80 m maximum.

Un interrupteur bipolaire ayant un écartement de 3 mm minimum entre les contacts sera intégré lors de l'installation du climatiseur.

\* Etiquetter chaque interrupteur selon sa fonction (chauffage, unité, etc.).

#### [Fig. 8-1] (P.4)

- Appariel intérieur
- Appareil extérieur
- © Télécommande filiaire
- ① Interrupteur principal/fusible
- Mise à la terre

### 8.2. Branchement des fils intérieurs

### Procédure

- Enlevez les 2 vis pour détacher le couvercle de la boîte des composants électriques.
- 2. Faites passer chaque câble par le point d'entrée des câbles et introduisez-les dans la boîte des composants électriques. (Procurez-vous le câble d'alimentation et le câble de connexion entre les unités extérieure et intérieure localement et utilisez la télécommande fournie avec l'unité.)
- Raccorder solidement les câbles d'alimentation, de raccordement entrée-sortie et de la télécommande aux blocs de raccordement.
- 4.Fixez les câbles à l'aide de crampons à l'intérieur de la boîte des composants électriques.
- 5.Remettez le couvercle du boîtier des composants électriques à sa place d'origine.
   Attachez le câble d'alimentation en courant et le câble des unités intérieure/extérieure à la boîte de commande en vous servant d'une douille tampon comme force

### $\triangle$ Avertissement:

de tension. (connexion PG ou similaire).

- Veuiller remettre proprement le couvercle de la partie électrique. Autrement, il y aura risque d'incendie, ou de choc électrique à cause de la poussière, de l'eau etc. pouvant s'infiltrer.
- Utiliser le fil de connexion spécifié pour les appareils intérieur/extérieur et attacher le fil à la borne de sortie de façon à ce qu'il n'y ait aucune force appliqué sur la borne de sorties. Une mauvaise connexion et une mauvaise installation électrique pourraient être la cause d'incendie.

#### [Fig. 8-2-1] (P.4)

- A Cache-vis (2 pcs)
- B Cache

### [Fig. 8-2-2] (P.4)

- A Boîtier de bornier
- Orifice d'éjection
- © Retirer

### [Fig. 8-2-3] (P.4)

- © Utiliser une réduction PG pour maintenir le poids du câble et éviter qu'une force extérieure ne soit exercée sur connecteur de la borne d'alimentation. Utilisez un serre-câble pour fixer le câble.
- © Câble de la source d'alimentation
- © Force de traction
- (H) Utiliser une réduction ordinaire
- ① Câble de transmission

#### [Fig. 8-2-4] (P.4)

- Bornier pour la source d'alimentation et la transmission intérieure
- Bornier pour la télécommande
- ① A la source d'alimentation à 1 phase
- ${rak M}$  Ligne de transmission à la télécommande
- Effectuez le câblage selon le diagramme en bas et à gauche. (Veuillez vous procurer le câble localement).

Assurez-vous que les câbles utilisés sont de la polarité correcte.

#### [Fig. 8-3] (P.5)

- A Bornier intérieur
- B Fil de mise à la terre (vert/jaune)
- © Câble de connection pour appareil intérieur/extérieur 3 conducteurs, 1,5 mm² ou plus
- D Bornier extérieur
- © Cordon d'alimentation électrique : 2,0 mm² ou plus
- ① Câble de connexion
- Câble à 3 noyaux de 1,5 mm², conformément au Schéma 245 IEC 57
- ② Embase de borne intérieur
- 3 Embase de borne extérieur
- ④ Posez toujours un câble de mise à la terre (1 noyau de 1,5 mm²) plus long que les autres câbles.
- ⑤ Câble de la télécommande

No.  $\times$  taille de fil (mm²) : Câble 2C  $\times$  0,3

Fil accessoire de la télécommande

(longueur du câble : 10 m, non polaire, max. 500 m)

- ⑥ Télécommande filaire
- (7) Cordon d'alimentation

Câble à 3 noyaux de 2,0 mm² ou plus, conformément au Schéma 245 IEC 57.

• Branchez les blocs de sorties comme l'indique le diagramme ci-dessous.

### **⚠** Attention:

- Faites attention de brancher les fils correctement.
- Serrer fermement les vis des bornes pour les empêcher de se desserrer.
- Puis tirer légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils ne bougent pas.

### 8. Installations électriques

### 8.3. Télécommande

#### 8.3.1. Pour la télécommande filaire

#### 1) Méthodes d'installation

(1) Sélectionner l'endroit d'installation de la télécommande.

Les détecteurs de température se trouvent sur la télécommande et l'appareil intérieur.

#### ▶ Fournir les pièces suivantes localement:

Boîte de commutation pour deux pièces

Tuyau de conduit en cuivre fin

Contre-écrous et manchons

#### [Fig. 8-4] (P.5)

- Description de la télécommande
- B Espaces nécessaires autour de la télécommande
- © Emplacement de l'installation
- (2) Sceller l'entrée de service du cordon de la télécommande avec du mastic pour éviter toute invasion possible de rosée, d'eau, de cafards ou de vers.

#### [Fig. 8-5] (P.5)

- A Pour l'installation dans la boîte de commutation:
- ® Pour une installation directe au mur, choisir une des méthodes suivantes:
- Faire un trou dans le mur pour passer le cordon de la télécommande (afin de faire passer le cordon de la télécommande par derrière), puis sceller le trou avec du mastic.
- Faire passer le cordon de la télécommande à travers la partie supérieure coupée, puis sceller l'encoche avec du mastic de la même façon que ci-dessus.

© Mur

① Conduit

② Contre-écrou

② Manchon

Boîte de commutation

Cordon de la télécommande Sceller avec du mastic

Vis en bois

#### B-1. Pour faire passer le cordon de la télécommande derrière la télécommande:

# B-2. Pour faire passer le cordon de la télécomamnde à travers la partie supérieure:

(3) Pour l'installer directement au mur

#### 2) Méthodes de connnexion

① Connecter le cordon de la télécommande au bornier.

### [Fig. 8-6] (P.5)

- Au bloc de raccordement de l'appareil intérieur
- B TB6 (Pas de polarité)
- ② Régler le commutateur N° 1 montré ci-dessous si deux télécommandes sont utilisées pour le même groupe.

### 3) Sélection des fonctions

Si deux télécommandes sont connectées, réglez l'une sur "principal" et l'autre sur "auxiliaire". Pour prendre connaissance des procédures de configuration, consultez "Sélection des fonctions" dans le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

### 8.4. Appareil extérieur

#### [Fig. 8-7] (P.5)

- Connecter le câble de l'appareil intérieur à la boîte de sorties.
- Utiliser le même bloc de sorties et la même polarité que pour l'unité intérieure.
- Pour pouvoir effectuer des révisions dans le futur, laisser un peu de jeu dans le câble de connexion.
  - Les deux extrémités du câble de connexion (rallonge) doivent être dénudées.
     Lorsque le câble est trop long ou lorsqu'il est relié à partir du milieu, dénuder le câble d'alimentation en respectant les dimensions indiquées à droite.
  - Faire attention que le câble de connexion n'entre pas en contact avec les tuyaux.

#### [Fig. 8-8] (P.5)

- A Desserrer la vis de la borne
- © Fis de connexion

### **Attention:**

- Faites attention de brancher les fils correctement. (Fig. 8-8)
- Serrer fermement les vis des bornes pour les empêcher de se desserrer.
- · Puis tirer légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils ne bougent pas.

#### ⚠ Avertissement:

- Veiller à visser correctement le panneau de service à l'appareil extérieur. Si le panneau de service n'est pas bien installé, de l'eau, des poussières, etc. pourraient pénétrer à l'intérieur de l'appareil, entraînant un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Resserrer convenablement les vis des terminaux.
- Le câblage doit s'effectuer sans que les lignes d'alimentation électrique soient soumises à une tension. Sinon, il pourrait y avoir surchauffe, voire un risque d'incendie.

# 8.5. Réglage des fonctions (Sélection des fonctions par la télécommande)

# 8.5.1 Réglage des fonctions sur l'appareil (Sélection des fonctions de l'appareil)

- 1) Changement du réglage de pression statique extérieure [Fig. 8-9] (P.6)
- Veillez à changer le réglage de la pression statique extérieure selon le conduit et la grille utilisés.
- ① Passer au mode de réglage des fonctions.

Eteindre la télécommande.

Appuyer simultanément sur les touches (A) et (B) et les maintenir enfoncées pendant au moins 2 secondes. FUNCTION commencera à clignoter.

- ② Utiliser la touche © pour régler l'adresse du réfrigérant (III) sur 00.
- 3 Appuyer sur 0; [--] se met à clignoter sur l'affichage du numéro d'appareil (IV).
- ④ Utiliser la touche © pour spécifier le numéro d'appareil (Ⅳ) à 01-04 ou AL.
- ⑤ Appuyer sur la touche (E) (MODE) pour spécifier l'adresse du réfrigérant/numéro d'appareil; [--] clignote momentanément sur l'affichage du numéro de mode (I).
- ⑥ Appuyez sur la touche ⑥ pour régler le numéro de mode ( I ) sur 08.
- ⑦ Appuyer sur la touche ⑥, le numéro de programmation actuellement sélectionné ( II ) clignotera.

Utilisez la touche 

pour changer le numéro de réglage en fonction de la pression statique extérieure qui sera utilisée.

Pression statique	No. de réglage du	No. de réglage du
extérieure	mode No. 08	mode No. 10
5 Pa	1	2
15 Pa (en usine)	1	1
35 Pa	2	1
50 Pa	3	1

- Appuyer sur la touche MODE (E), les numéros de programmation et de mode ( I ) et ( II ) changeront et seront continuellement affichés, et les détails de la programmation pourront être confirmés.
- Appuyer simultanément sur les touches FILTER 
   et TEST RUN 
   en pendant au moins 2 secondes. L'écran de sélection des fonctions apparaît momentanément, et l'affichage d'arrêt du climatiseur apparaît.
- Pour régler la pression statique sur 5Pa, répéter les opérations ③ à ⑨. (Régler le numéro de mode sur 10 pour l'étape ⑥.)

#### 2) Autres fonctions

- Sélectionner le numéro d'appareil 00 pour les réglages. (Réglages pour tous les appareils intérieurs)
  - Se reporter au tableau des fonctions 1.
- ② Sélectionner les numéros de réglage 01 à 04 ou AL pour ces réglages. (Réglages pour chaque appareil intérieur)

Pour spécifier l'appareil intérieur dans un système individuel, sélectionner le numéro d'appareil 01.

Pour spécifier chaque appareil intérieur parmi deux, trois ou quatre appareils intérieurs raccordés, lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner un numéro d'appareil 01 à 04.

Pour spécifier tous les appareils intérieurs parmi deux, trois ou quatre appareils intérieurs raccordés lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner AL.

Se reporter au tableau des fonctions 2.

#### Tableau des fonctions 1

Sélectionner l'appareil numéro 00

Mode	Paramètre	No. de Mode	No. de réglage	Réglage initial	Cocher
Restauration automatique après une coupure de courant *1	Non disponible	01	1	O (*1)	
(FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTOMATIQUE)	Disponible	] "	2		
Détection de la température intérieure	Moyenne de fonctionnement de l'appareil intérieur		1	0	
	Réglée par la télécommande de l'appareil intérieur	02	2		
	Détecteur interne de la télécommande		3		
Connectivité LOSSNAY	Non supportée		1	0	
	Supportée (l'appareil intérieur n'est pas équipé d'une prise d'air extérieure)	03	2		
	Supportée (l'appareil intérieur est équipé d'une prise d'air extérieure)		3		

#### Tableau des fonctions 2

Sélectionner les appareils numéro 01 à 04 ou tous les appareils (AL [télécommande avec fil]/07 [télécommande sans fil])

Mode	Paramètre	No. de Mode	No. de réglage	Réglage initial	Cocher
Signe du filtre	100 Hr		1		
	2500 Hr	07	2		
	Pas d'indicateur de signe du filtre	1	3	0	
Pression statique extérieure	15 Pa		1	0	
	35 Pa	08	2		
	50 Pa		3		
	Identique au réglage du mode No. 08	10	1	0	
	5 Pa (régler le No. de mode 08 sur 1)	1 10	2		

<sup>\*1</sup> Une fois l'alimentation rétablie, le climatiseur redémarre après 3 minutes.

Remarque: Si la fonction d'un appareil intérieur a été changée en sélectionnant un autre fonction après l'installation, toujours indiquer le contenu en saisissant un 🔾 ou une autre marque dans la case à cocher appropriée des tableaux.

### Marche d'essai

### 9.1. Avant la marche d'essai

- Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et
- contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée. Utiliser un mégohm-mètre de 500 V pour s'assurer que la résistance entre les terminaux d'alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 M $\Omega$ .
- Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des câbles de contrôle (circuit à basse tension).

#### 🗥 Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1,0 MΩ.

#### Résistance de l'isolation

Après l'installation ou après la coupure prolongée de la source d'alimentation, la résistance de l'isolation chutera en deçà d'1 MΩ en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Respectez les procédures suivantes.

- 1. Retirer les câbles du compresseur et mesurer la résistance de l'isolation du compresseur.
- Si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ. le compresseur est défaillant ou du réfrigérant s'est accumulé dans le compresseur.
- 3. Après avoir connecté les câbles au compresseur, celui-ci commence à chauffer dès qu'il est sous tension. Après avoir mis sous tension le compresseur pendant les durées indiquées ci-dessous, mesurer de nouveau la résistance de l'isolation.
  - La résistance de l'isolation chute en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. La résistance dépassera 1  ${\rm M}\Omega$  après que le compresseur a chauffé pendant deux ou trois heures.
    - (Le temps mis par le compresseur pour chauffer varie selon les conditions atmosphériques et l'accumulation de réfrigérant).
  - Pour faire fonctionner le compresseur dans lequel s'est accumulé du réfrigérant, il est nécessaire de le faire chauffer pendant au moins 12 heures afin d'éviter toute défaillance.
- 4. Si la résistance de l'isolation dépasse 1 M $\Omega$ , le compresseur n'est pas défectueux.

### ⚠ Attention:

- Le compresseur fonctionnera uniquement si les connexions des phases de l'alimentation électrique sont correctes.
- · Mettez l'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonction-
- La mise en marche de l'appareil immédiatement après sa mise sous tension pourrait provoquer de sérieux dégâts aux éléments internes. Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

#### 9.2. Marche d'essai

#### 9.2.1. Utilisation de la télécommande filaire

- ① Mettre l'appareil sous tension au moins 12 heures avant l'essai de fonctionnement.
- ② Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI). → Affichage à cristaux liquides TEST RUN" (ESSAI DE FONCTIONNEMENT)
- ③ Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode). → Vérifier si la soufflerie fonctionne
- ④ Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode refroidissement (ou chauffage). ⇒ Vérifier si la soufflerie souffle de l'air froid (ou chaud).
- ⑤ Appuyer sur la touche [Fan speed] (Vitesse soufflerie). → Vérifier si la vitesse de la soufflerie change.
- ⑥ Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur de l'appareil extérieur.
- ⑦ Arrêter l'essai de fonctionnement en appuyant sur la touche [ON/OFF] (Marche/Arrêt).
- ® Enregistrez un numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone de l'atelier de réparation, de l'agence commerciale, etc., à contacter en cas de panne peut être enregistré dans la télécommande. Le numéro de téléphone s'affichera en cas d'erreur. Pour prendre connaissance des procédures d'enregistrement, consultez le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

#### [Fig. 9-1] (P.6)

- A Touche ON/OFF
- B Affichage de la marche d'essai
- © Affichage de la température intérieure de la conduite de liquide
- D Témoin ON/OFF
- Affichage de mise sous tension
- F) Affichage du code d'erreur
- Affichage du temps restant pour la marche d'essai
- © Touche de réglage de la température
- (H) Touche de sélection des modes
- ① Touche de réglage de la vitesse de ventilation
- M Touche TEST

### 9.3. Auto-vérification

### 9.3.1. Pour la télécommande filaire

- 1) Mettre sous tension.
- ② Appuyer deux fois sur la touche [CHECK] (vérification).
- 3 Régler l'adresse du réfrigérant à l'aide de la touche [TEMP] lors de l'utilisation de la télécommande du système.
- 4 Appuyer sur la touche [ON/OFF] (marche/arrêt) pour arrêter l'auto-vérification.

#### [Fig. 9-2] (P.6)

- A Touche CHECK (vérification)
- B Adresse du réfrigérant
- © Touche TEMP.
- D IC: Appareil intérieur
- OC: Appareil extérieur E Code de vérification

30

• Pour une description détaillée de chacun des codes de vérification, consulter le tableau suivant.

① Code de vérification	Symptôme	Remarque
P1	Erreur du capteur d'admission	
P2, P9	Erreur du capteur sur tuyaux (Tuyau liquide ou à 2 phases)	
E6, E7	Erreur de communication de l'appareil intérieur/extérieur	
P4	Erreur du capteur d'écoulement	
P5	Erreur de la pompe d'écoulement	
PA	Erreur du compresseur à circulation forcée	
P6	Fonctionnement du dispositif de protection en cas de gel/surchauffe	
EE	Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur	
P8	Erreur de température des tuyaux	
E4	Erreur de réception du signal de la télécommande	
Fb	Erreur du système de contrôle de l'appareil intérieur (erreur de mémoire, etc.)	
E0, E3	Erreur de transmission de la télécommande	
E1, E2	Erreur du panneau du contrôleur de la télécommande	
E9	Erreur de communication de l'appareil intérieur/extérieur (Erreur de transmission) (Appareil extérieur)	
UP	Interruption due à la surintensité du compresseur	
U3, U4	Circuit ouvert/court-circuit des thermistances de l'appareil extérieur	
UF	Interruption due à la surintensité du compresseur (Quand compresseur verrouillé)	
U2	Température de décharge anormalement élevée/fonctionnement de 49C/réfrigérant insuffisant	
U1, Ud	Pression anormalement élevée (Fonctionnement de 63H)/Fonctionnement du dispositif de protection en cas de surchauffe	Pour de plus amples informations,
U5	Température anormale de la source de froid	contrôlez l'écran LED du panneau
U8	Arrêt du dispositif de protection du ventilateur de l'appareil extérieur	du contrôleur extérieur.
U6	Interruption due à la surintensité du compresseur/Module d'alimentation anormal	
U7	Surchauffe anormale due à une température de décharge basse	
U9, UH	Anomalies telles que surtension ou sous-tension et signal synchronisé anormal vers le circuit principal/	
	Erreur du capteur d'intensité	
Autres	Autres erreurs (Consultez le manuel technique de l'appareil extérieur.)	

• Sur la télécommande sans fil

① Code de vérification affiché à l'écran LCD.

### 9.4. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

Carte du contrôleur intérieur

Le présent modèle est équipé d'une FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTO-MATIQUE.

Lorsque l'appareil intérieur est contrôlé à l'aide de la télécommande, le mode de fonctionnement, la température réglée et la vitesse du ventilateur sont mémorisés par la carte du contrôleur intérieur. La fonction de redémarrage automatique remet l'appareil en service au moment où la tension secteur est rétablie après une coupure de courant.

Régler la FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTOMATIQUE avec la télécommande. (Mode No. 1)

### 10.Entretien

### 10.1. Charge de Gaz

[Fig. 10-1] (P.6)

- Appareil intérieur
- Raccord
- © Conduite de liquide
- D Conduit de gaz réfrigérant
- Robinet d'arrêt
- © Appareil extérieur
- © Vanne de fonctionnement du cylindre de réfrigérant
- (H) Cylindre de gaz réfrigérant pour R410A, avec siphon
- ① Réfrigérant (liquide)
- ① Echelle électronique pour la charge de réfrigérant
- (K) Conduite flexible de chargement (pour le R410A)
- ① Jauge collectrice (pour le R410A)
- M Prise de service
- 1. Raccorder le tuyau de gaz au port de service de la vanne d'arrêt (à 3 voies).
- 2. Purger l'air du tuyau raccordé au tuyau de gaz réfrigérant.
- Ajouter la quantité spécifiée de réfrigérant, pendant que le climatiseur fonctionne en mode rafraîchissement.

#### Remarque

En cas d'ajout de réfrigérant, respecter la quantité précisée pour le cycle de réfrigération

#### **⚠** Attention:

- Ne pas décharger le réfrigérant dans l'atmosphère.
   Faire attention de ne pas décharger le réfrigérant dans l'atmosphère durant l'installation, une nouvelle installation ou la réparation du circuit réfrigérant.
- En cas de supplément de charge, charger le réfrigérant sous sa forme liquide à partir d'un cylindre de gaz.

Si le réfrigérant est chargé sous sa forme gazeuse, sa composition risque de se modifier à l'intérieur du cylindre et dans l'appareil extérieur. Dans ce cas, la capacité de refroidissement du réfrigérant diminue ou le fonctionnement normal peut même s'avérer impossible. Attention: une charge trop rapide de tout le réfrigérant liquide risque de bloquer le compresseur; dès lors, nous conseillons de charger le réfrigérant lentement.

Pour maintenir une pression élevée dans le cylindre de gaz, le réchauffer avec de l'eau chaude (d'une température inférieure à 40 °C) pendant la saison froide. Ne jamais utiliser une flamme vive ou de la vapeur pour effectuer cette opération.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

• Low Voltage Directive 2006/95/ EC 
• Electromagnetic Compatibility Directive 89/ 336/ EEC, 2004/108/ EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.